



Expansor de segundo lazo SLC para panel direccionable MS-9600UDLS, hasta 318 puntos adicionales

SKU: SLC-2LS Marca: FIRE-LITE Categoría: Fire-Lite

\$11,428.08

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'\><p style='margin-bottom: 16px;'\>El SLC-2LS es un módulo expansor que agrega un segundo lazo de circuito de dispositivos direccionables (SLC) al panel de detección de incendio Fire-Lite MS-9600UDLS. Se instala directamente en la tarjeta principal del panel, en el conector J3, y aporta las terminales necesarias para cablear el segundo lazo. Con este módulo, el panel pasa de soportar hasta 318 puntos direccionables en un solo lazo a hasta 636 puntos en dos lazos independientes. Se utiliza en instalaciones que requieren mayor cantidad de detectores y módulos direccionables sin necesidad de cambiar de panel.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'\>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'\>Agrega un segundo lazo SLC al panel direccionable Fire-Lite MS-9600UDLSPermite conectar hasta 318 puntos direccionables adicionalesEleva la capacidad total del panel a 636 puntos direccionablesSe instala directamente en el conector J3 de la tarjeta principal del panelCada lazo SLC debe cablearse en conducto independienteRequiere retirar toda la alimentación del panel antes de instalarse<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'\>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px;'\><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'\><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'\>Capacidad adicionalHasta 318 puntos direccionables</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'\><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'\>Capacidad total con expansor636 puntos direccionables (2 lazos)</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'\><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'\>Conexión al panelConector J3 de la tarjeta principal</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'\><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'\>Panel compatibleFire-Lite MS-9600UDLS / MS-9600UDLSE</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'\><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'\>Instalación de cableadoCada lazo SLC en conducto separado</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'\><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'\>Requisito de instalaciónRetirar alimentación de CA y CD antes de instalar</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Agrega un segundo lazo SLC al panel direccionable Fire-Lite MS-9600UDLS
Característica 2	Permite conectar hasta 318 puntos direccionables adicionales
Característica 3	Eleva la capacidad total del panel a 636 puntos direccionables
Característica 4	Se instala directamente en el conector J3 de la tarjeta principal del panel
Característica 5	Cada lazo SLC debe cablearse en conducto independiente
Característica 6	Requiere retirar toda la alimentación del panel antes de instalarse