



Interfaz USB de programación para dispositivos inalámbricos de la serie SWIFT

SKU: W-USB Marca: FIRE-LITE Categoría: Fire-Lite

\$3,736.88

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='margin-bottom: 16px;'>El W-USB es una interfaz de programación de Fire-Lite by Honeywell para los dispositivos inalámbricos de la serie SWIFT. Funciona como un dongle de radiofrecuencia que se conecta al puerto USB de una computadora y se comunica en las mismas frecuencias que la red mallada del sistema. Se utiliza junto con el software SWIFT Tools para crear perfiles de red, asignar direcciones y actualizar el firmware de las puertas de enlace W-GATE y demás dispositivos SWIFT. Nota: para actualizar firmware se requiere una computadora con sistema operativo en idioma inglés; si se cambia el idioma, la herramienta deja de funcionar correctamente.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'>Dongle de radiofrecuencia que se conecta al puerto USB de una PC para programar la red SWIFTSe comunica en las mismas frecuencias que la red mallada (902-928 MHz)Alimentación directa por USB: 4.3-5.5 Vcc, 85 mA, sin fuente externaLED indicador de estado de alimentación e inicialización<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px;'><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>FUNCIÓNInterfaz de programación USB para red SWIFT</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>FRECUENCIA DE RADIO902-928 MHz</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>ALIMENTACIÓNPuerto USB, 4.3-5.5 Vcc</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>CONSUMO85 mA</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>INDICADORLED de estado de alimentación/inicialización</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>SOFTWARESWIFT Tools (PC en inglés para firmware)</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Dongle de radiofrecuencia que se conecta al puerto USB de una PC para programar la red SWIFT
Característica 2	Se comunica en las mismas frecuencias que la red mallada (902-928 MHz)
Característica 3	Alimentación directa por USB: 4.3-5.5 Vcc, 85 mA, sin fuente externa
Característica 4	LED indicador de estado de alimentación e inicialización
Característica 5	Se usa con el software SWIFT Tools para crear y asignar perfiles de red
Característica 6	Requiere una PC con sistema operativo en inglés para actualizar firmware