

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

OPCIÓN DE AUTODIAGNÓSTICO/AUTOPRUEBA

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

1. Cuando se suministra energía de CA a la luminaria, la unidad iniciará automáticamente una autoprueba y una prueba de autodiagnóstico de la siguiente manera:

- (1) Verifica la desconexión de la batería, falla en la placa del cargador cada 4 segundos.
- (2) Autoprueba de un minuto cada mes.
- (3) Autoprueba de 90 minutos en el 12º mes del año después de la instalación.

2. El indicador de lámpara LED de dos colores muestra el siguiente estado:

- (1) Color verde: ENCENDIDO/ Listo
Parpadeando: En prueba
- (2) Color rojo (Alerta de servicio)
- (3) Código LED de alerta de servicio (Indicador de lámpara LED de color rojo)

○	Un parpadeo ENCENDIDO/pausa (4 segundos)	La batería no está conectada
○○	Dos parpadeos ENCENDIDO/pausa (4 segundos)	La batería está en cortocircuito o el voltaje de la batería cae por debajo del nivel aceptable
○○○	Tres parpadeos ENCENDIDO/pausa (4 segundos)	Fallo en el circuito de la placa del cargador
○○○○	Cuatro parpadeos ENCENDIDO/pausa (4 segundos)	Falla en la función de transferencia
○○○○○	Cinco parpadeos ENCENDIDO/pausa (4 segundos)	Falla en la lámpara de emergencia

PRECAUCIÓN:

Después de resolver la falla del equipo de emergencia, por favor presione el botón de prueba durante 2 segundos y luego suéltelo para reiniciar. El indicador LED se mostrará en verde.

3. Para la prueba manual, presione el botón de prueba de la siguiente manera:

Presione el botón de prueba una vez (dentro de 2 seg.)	Prueba de descarga de 30 segundos
Presione el botón de prueba dos veces (dentro de 2 seg.)	Prueba de descarga de 3 minutos
Presione el botón de prueba 3 veces (dentro de 2 seg.)	Prueba de descarga de 30 minutos
Presione el botón de prueba 4 veces (dentro de 2 seg.)	Prueba de descarga de 90 minutos

