

Sin imagen disponible

UNIDAD HIDRAULICA PARA B680H

SKU: 63000129 Marca: FAAC Categoría: Refacciones

\$10,744.96

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de características técnicas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Modelo: B680H <li style='margin-bottom: 5px;'>Aplicación: Barrera vehicular <li style='margin-bottom: 5px;'>Normativa: 2006/42/EC, EN 12100:2010, EN 60335-1:2012 + A11:2014, EN 13849-1:2008, EN 13849-2:2008 <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatibilidad electromagnética: EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-3:2007 + A1:2011 <li style='margin-bottom: 5px;'>Directivas cumplidas: Directiva CEM 2014/30/EU, Directiva ROHS 2 2011/65/EU <li style='margin-bottom: 5px;'>Protección contra sobrecarga: Dispositivo de seguridad antiplastamiento con control de par </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Conexiones Eléctricas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Regleta J1: Entradas <li style='margin-bottom: 5px;'>Regleta J2: Salidas <li style='margin-bottom: 5px;'>Regleta J3: Destellador externo <li style='margin-bottom: 5px;'>Regleta J4: Loop detector <li style='margin-bottom: 5px;'>Conector J5: Motor <li style='margin-bottom: 5px;'>Conector J7: Encoder <li style='margin-bottom: 5px;'>Conector J10: Radio <li style='margin-bottom: 5px;'>Conector J11: Sensor de empuje barra <li style='margin-bottom: 5px;'>Conector J12: Batería de emergencia <li style='margin-bottom: 5px;'>Conector J13: Alimentación 36VDC <li style='margin-bottom: 5px;'>Conector J15: Destellador semafórico <li style='margin-bottom: 5px;'>Conector J16: Luces de la barra </div> <!-- Sección de seguridad --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Seguridad</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Cumple con las normas de seguridad esenciales de la Directiva de Máquinas 2006/42/EC <li style='margin-bottom: 5px;'>Incluye dispositivo de seguridad antiplastamiento con control de par <li style='margin-bottom: 5px;'>Requiere instalación de tierra correctamente realizada <li style='margin-bottom: 5px;'>Recomendado uso de letrero luminoso (ej: FAACLED) y cartel de señalización <li style='margin-bottom: 5px;'>No instalar en atmósferas explosivas <li style='margin-bottom: 5px;'>Protección contra riesgos mecánicos de movimiento según EN 12978 </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Advertencias</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Leer completamente las instrucciones antes de la instalación <li style='margin-bottom: 5px;'>No dejar materiales de embalaje al alcance de los niños <li style='margin-bottom: 5px;'>No utilizar el producto para usos distintos a los previstos <li style='margin-bottom: 5px;'>No modificar el producto sin autorización <li style='margin-bottom: 5px;'>Verificar periódicamente el nivel de aceite y realizar purgado cuando sea necesario <li style='margin-bottom: 5px;'>No utilizar componentes no autorizados por FAAC </div> </div> <!-- Sección de programación y configuración --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Programación</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Modo básico: Configuración inicial <li style='margin-bottom: 5px;'>Modo avanzado: Configuración de loop detector, parámetros experto <li style='margin-bottom: 5px;'>Menú accesorios BUS: Configuración de dispositivos adicionales <li style='margin-bottom: 5px;'>Master/Slave: Configuración para operación en grupo <li style='margin-bottom: 5px;'>Interbloqueo: Configuración de seguridad para múltiples unidades </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Mantenimiento</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Reposición de aceite: Verificar nivel periódicamente <li style='margin-bottom: 5px;'>Purgado: Realizar operación según manual <li style='margin-bottom: 5px;'>Pruebas: Verificar diodos de diagnóstico <li style='margin-bottom: 5px;'>Equilibrado: Realizar según tablas del manual <li style='margin-bottom: 5px;'>Reparaciones: Seguir procedimientos específicos </div> </div> <!-- Sección de accesorios --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Accesorios</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Fotocélulas: Instalación según manual <li style='margin-bottom: 5px;'>Kit luces barra: Conexión a J15 <li style='margin-bottom: 5px;'>Batería de emergencia: Conexión a J12 </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Documentación</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Manual de instalación: Incluido en embalaje <li style='margin-bottom: 5px;'>Tablas de lógicas: Sección 11 del manual <li style='margin-bottom: 5px;'>Tablas de equilibrado: Sección 12 del manual <li style='margin-bottom: 5px;'>Valores por defecto: Sección 13 del manual <li style='margin-bottom: 5px;'>Declaración CE: Incluida en documentación </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Control de par antiplastamiento integrado
Característica 2	16 conexiones eléctricas programables
Característica 3	Modos básico y avanzado configurables
Característica 4	Protección contra sobrecarga mecánica
Característica 5	Compatibilidad con accesorios originales
Característica 6	Cumplimiento normativo europeo completo