

ACOPLADORES WATERPROOF

EFUNIONLC / EFUNIONSCAPC

Introducción

Verifique que tiene todos los materiales necesarios: conectores impermeables, cables y herramientas adecuadas y asegúrese de que el área de instalación esté limpia y seca.



Accesorios

- 2 unidades de tapas de extremo.
- 2 unidades de tubos largos.
- 1 unidad de acoplador de fibra óptica.
- 2 unidades de anillos de sellado en forma de "O".
- 2 unidades de tapones de sellado impermeables.



1

Pase los dos cables a través de las tapas de los extremos y los tubos largos, respectivamente.

2

Inserte los cables de parche en ambos extremos del acoplador SC/2SC/LS.

3

Atornille el tubo largo firmemente al acoplador SC/2SC/LS según se indica en el manual.

4

Asegure los dos tapones impermeables en el cable y luego colócalos en el extremo del tubo largo.

Nota: el tapón está grabado con la palabra "impermeable" en un lado hacia afuera.

5

Atornille la tapa de los extremos en ambos extremos del tubo largo. Asegúrese de que el tapón impermeable esté bien ajustado a los cables.

Nota:

Recuerde seguir las instrucciones del manual y verificar visualmente que todo esté correctamente ensamblado antes de realizar pruebas o utilizar los conectores impermeables.



© SYSCOM, Todos los derechos reservados

Todas las medidas y valores sin tolerancias son valores de referencia. Las especificaciones se refieren al producto suministrado por Syscom: cualquier modificación posterior puede dar resultados diferentes. La información contenida en este documento no puede ser copiada, reimprimida o reproducida en ninguna forma total o parcial sin el consentimiento por escrito de Syscom. La información se considera correcta al momento de la emisión. Syscom se reserva el derecho de modificar estas especificaciones sin previo aviso. Esta especificación no es válida contractualmente a menos que sea autorizada específicamente por Syscom.