



Kit de Ajuste de Profundidad de Panel / Para Gabinetes QLine I / Poliamida / 4 Accesorios + Tornillos Chapados / RAL 7035 / Ajuste Completo Adelante-Atrás

SKU: QIPDF Marca: HOFFMAN Categoría: Accesorios para Racks y Gabinetes

\$759.53

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"> <div style="margin-bottom: 30px;"> <p style="font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 5px;">HOFFMAN · QIPDF · Accesorio de Montaje</p> <h2 style="font-size: 28px; margin-bottom: 10px; color: inherit; font-weight: normal;">El panel se ajusta a tu diseño, no al revés.</h2> <p style="text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">El kit QIPDF permite ajustar la profundidad de la placa de montaje en gabinetes QLine I de adelante hacia atrás en todo su rango. Se fija directamente a los rieles moldeados en las esquinas del gabinete. Fabricado en poliamida con acabado suave mate color gris claro RAL 7035. Incluye cuatro accesorios de poliamida y tornillos chapados para una instalación firme y duradera. Diseñado para usarse en campo sin herramientas especializadas.</p> </div> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px; justify-content: space-around; text-align: center;"> <div style="flex: 1 1 120px; min-width: 120px;"> <div style="font-size: 24px; font-weight: bold; color: inherit;">Poliamida</div> <div style="font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.7;">Material</div> </div> <div style="flex: 1 1 120px; min-width: 120px;"> <div style="font-size: 24px; font-weight: bold; color: inherit;">RAL 7035</div> <div style="font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.7;">Gris claro</div> </div> <div style="flex: 1 1 120px; min-width: 120px;"> <div style="font-size: 24px; font-weight: bold; color: inherit;">Completo</div> <div style="font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.7;">Ajuste</div> </div> </div> <div style="margin-bottom: 30px;"> <div style="margin-bottom: 20px; padding: 20px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px;"> <p style="font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 5px;">Material</p> <h3 style="font-size: 20px; margin: 0 0 10px 0; color: inherit;">Poliamida que resiste el uso industrial.</h3> <p style="font-size: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;">Cada accesorio está fabricado en poliamida de alto rendimiento. Soporta condiciones de planta sin degradarse, manteniendo la integridad mecánica del ajuste a lo largo del tiempo.</p> </div> <div style="margin-bottom: 20px; padding: 20px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px;"> <p style="font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 5px;">Ajuste</p> <h3 style="font-size: 20px; margin: 0 0 10px 0; color: inherit;">Rango completo, sin compromisos.</h3> <p style="font-size: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;">Desde la posición más frontal hasta la más posterior del gabinete. Los accesorios se anclan a los rieles moldeados en las esquinas y permiten deslizar y fijar el panel exactamente donde lo necesita el diseño.</p> </div> <div style="margin-bottom: 20px; padding: 20px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px;"> <p style="font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 5px;">Instalación</p> <h3 style="font-size: 20px; margin: 0 0 10px 0; color: inherit;">Se fija donde ya está preparado.</h3> <p style="font-size: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;">No requiere perforaciones adicionales ni adaptaciones. Los rieles moldeados en las esquinas del gabinete QLine I reciben los accesorios directamente. Tornillos chapados incluidos para fijación inmediata.</p> </div> <div style="margin-bottom: 30px;"> <div style="margin-bottom: 30px;"> <h3 style="font-size: 20px; margin: 0 0 10px 0; color: inherit;">Aplicaciones</h3> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;"> <div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px;"> <div style="font-weight: bold; font-size: 16px; margin-bottom: 5px;">Industria</div> <div style="font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;">Ajuste de paneles de control en gabinetes de manufactura.</div> </div> <div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px;"> <div style="font-weight: bold; font-size: 16px; margin-bottom: 5px;">Energía</div> <div style="font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;">Configuración de profundidad en subestaciones y paneles de distribución.</div> </div> <div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px;"> <div style="font-weight: bold; font-size: 16px; margin-bottom: 5px;">Adaptación de gabinetes en instalaciones de telecomunicaciones.</div> </div> <div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px;"> <div style="font-weight: bold; font-size: 16px; margin-bottom: 5px;">Automatización</div> <div style="font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;">Posicionamiento de componentes en sistemas de automatización e intrusión.</div> </div> </div> <div style="margin-bottom: 30px;"> <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Especificaciones Técnicas</h3> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;"> <div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px;"> <div style="font-weight: bold; font-size: 16px; margin-bottom: 10px;">Compatibilidad</div> <ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"> Gabinetes QLine I Rieles moldeados en esquinas </div> <div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px;"> <div style="font-weight: bold; font-size: 16px; margin-bottom: 10px;">Contenido del Kit</div> <ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"> 4 accesorios de poliamida 4 tornillos chapados </div> </div> <div style="margin-bottom: 30px;"> <div style="margin-bottom: 30px;"> <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Línea QLine I — PRODUCTOS RELACIONADOS</h3> <p style="font-size: 15px; color: inherit; opacity: 0.9; margin-bottom: 15px;">Este accesorio es compatible con todos los gabinetes de la familia QLine I.</p> <strong style="color: #4A6ED9;">Q202018ABI <p style="font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; margin: 5px 0 0 0;">Gabinete 200 x 200 x 180 mm — formato compacto para espacios reducidos.</p> <strong style="color: #4A6ED9;">Q302018ABI <p style="font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; margin: 5px 0 0 0;">Gabinete 300 x 200 x 180 mm — espacio intermedio para controles y cableado.</p> <strong style="color: #4A6ED9;">Q403018ABI <p style="font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; margin: 5px 0 0 0;">Gabinete 400 x 300 x 180 mm — para PLCs, fuentes y cableado estructurado.</p> <strong style="color: #4A6ED9;">Q604018ABI <p style="font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; margin: 5px 0 0 0;">Gabinete 600 x 400 x 180 mm — el más grande de la línea, para HMI's y potencia.</p> <strong style="color: #4A6ED9;">QIMFK <p style="font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; margin: 5px 0 0 0;">Soporte de Montaje de Pared para gabinetes QLine I.</p> </div> <div style="text-align: center; padding: 20px; border-top: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);"> <p style="font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 5px;">HOFFMAN · QIPDF</p> <h3 style="font-size: 20px; margin: 0 0 10px 0; color: inherit;">Profundidad ajustable, instalación firme.</h3> <p style="font-size: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;">Compatible con toda la línea QLine I. Disponible .</p> </div> </div>