



Kit de Torre Arriostrada de Techo de 3 m con Tramo STZ30 Galvanizado Electrolítico (No incluye retenida).

SKU: KTZ-30E-003P Marca: TOWERS Categoría: Torres Arriostradas (Kits)

\$6,198.92

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Destacadas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Producto elaborado Bajo Normativa ISO 9001:2015 <li style='margin-bottom: 5px;'>Gran Elevación / Bajo costo <li style='margin-bottom: 5px;'>100% Inspección de Ensamble Tramo - Tramo <li style='margin-bottom: 5px;'>Galvanizado por Electrolisis de acuerdo a normativa ASTM B-633 <li style='margin-bottom: 5px;'>Ideal para zonas secas libre de corrosión </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Físicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Carga Axial Máxima: 200 Kg <li style='margin-bottom: 5px;'>Altura: 3 metros (1 tramo) <li style='margin-bottom: 5px;'>Resistencia al viento: 200 km/hr <li style='margin-bottom: 5px;'>Protección anticorrosiva: Galvanizado Electrolítico (AST B-633) <li style='margin-bottom: 5px;'>Aplicación: Intemperie (Zonas desérticas o baja humedad) </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Incluye los siguientes componentes</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>1 STZ30 - Tramo de torre de 30 cm de ancho de cara <li style='margin-bottom: 5px;'>1 SCZ30P - Copete de torre de 30 cm con opresor para pararrayo <li style='margin-bottom: 5px;'>1 SBA30 - Base para torre de 30 cm <li style='margin-bottom: 5px;'>1 SAB30 - Ancla para base de torre <li style='margin-bottom: 5px;'>1 SJB30 - Brida de sujeción de Retenida <li style='margin-bottom: 5px;'>3 SAP01 - Ancla de losa o pared para Retenida <li style='margin-bottom: 5px;'>6 CUELLO-14-HDG - Cuello para cable de retenida <li style='margin-bottom: 5px;'>18 NUDO-316-FJG - Abrazadera tipo perro de 3/16 </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Accesorios complementarios (No incluidos)</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <p style='margin: 0 0 10px 0; font-size: 14px; color: inherit;'>No incluye cable de retenida. Se recomiendan 20 metros de retenida de 1/8' SRET-318-CAM o diámetros superiores</p> <p style='margin: 0 0 10px 0; font-size: 14px; color: inherit;'>No incluye Tensores. Se recomiendan 3 tensores de 1/2' x 6' TEN1/2X6OGJ o TEN1/2X6OQJ</p> <p style='margin: 0 0 10px 0; font-size: 14px; color: inherit;'>**EI NO usar accesorios de instalación como Bridas, Base de torre, Ancla de torre o Anclajes de Retenida, se considera una pérdida de garantía del equipo y cualquier adaptación adicional queda a responsabilidad del instalador.</p> </div> </div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>2 EIGLSLE - Estrobo tipo LED Autónomo con fotocelda, panel solar y batería. Tipo L810 <li style='margin-bottom: 5px;'>2 HLU3R2 - Montaje para lámpara de obstrucción EIGLSLE <p style='margin-top: 10px; font-size: 14px; color: inherit;'>*La norma de señalización dicta que la torre debe estar pintada en 7 franjas de igual tamaño; 4 franjas en tono naranja-rojizo y 3 en blanco</p> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Sistema de Señalización/Iluminación (No incluido)</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>1 SHE-LV - Par de herrajes de sujeción <li style='margin-bottom: 5px;'>1 S-GULV - Gula para línea <li style='margin-bottom: 5px;'>5 SRET-338 - Cable de 3/8' <li style='margin-bottom: 5px;'>6 NUDO-38FJG - Nudo forjado 3/8' <li style='margin-bottom: 5px;'>2 CUELLO-38-HDG - Cuello 3/8' <li style='margin-bottom: 5px;'>1 TRY-ACC-SLIDER - (Opcional) Carro de Seguridad para Instalador <li style='margin-bottom: 5px;'>1 SYS-USA7B - (Opcional) Arnés de Suspensión <p style='margin-top: 10px; font-size: 14px; color: inherit;'>*La NOM-009 marca como obligatorio el uso de sistemas que frenen la caída accidental en una estructura</p> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 10px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Sistema de Tierra Física Recomendada para Torre y Equipo montado en ella (No incluido)</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>1 TG45AB - Electrodo de puesta a tierra de 45 A con Electrodo, Filtro y Compuesto H2Ohm <li style='margin-bottom: 5px;'>1 S610 - Registro plástico <li style='margin-bottom: 5px;'>3 TGCRI1 - Conector de Ojo <li style='margin-bottom: 5px;'>2 TGAB18 - Conector para Varilla <p style='margin-top: 10px; font-size: 14px; color: inherit;'>* Se recomienda el uso de cable de cobre forrado cal. 4 AWG SLY-287-GRN para aterrizaje del electrodo hasta la torre. Para equipos en torre se puede utilizar cal. 6 AWG SLY-291-GRN</p> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Sistema de Pararrayos Básico Recomendado para Torre (No incluido)</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>1 TGTDPG - Punta Pararrayo con Mástil de Aluminio (MASTILL.2) <li style='margin-bottom: 5px;'>1 TG45AB - Electrodo de 45 Amp. Con un saco de compuesto mejorador de impedancia (H2OHM), brújula y nivel <li style='margin-bottom: 5px;'>1 S610 - Registro plástico chico <li style='margin-bottom: 5px;'>1 ANTIOX - Aerosol para protección de terminales <li style='margin-bottom: 5px;'>3 TGCRI1 - Conector de Ojo <li style='margin-bottom: 5px;'>2 TGAB18 - Conector para Varilla <p style='margin-top: 10px; font-size: 14px; color: inherit;'>*La punta tipo dipolo ofrece un cono de protección de 72° debajo del serpentín. Se recomienda para zonas de baja incidencia de rayos</p> <p style='margin-top: 10px; font-size: 14px; color: inherit;'>*Se recomienda cable de cobre calibre 2/0 para realizar la integración SLY-346-BLK. Considerando una instalación del electrodo a máximo 3 metros de la torre se usan aprox. 8 metros</p> </div> </div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Asegúrese de que la instalación sea realizada por un profesional capacitado <li style='margin-bottom: 5px;'>Programa un plan de mantenimiento para revisión de tensiones en retenidas y ajuste de tornillería <li style='margin-bottom: 5px;'>No instalar paneles solares a más de 6 metros de altura. Revisar la compatibilidad entre celdas solares y montajes <li style='margin-bottom: 5px;'>Debe de realizarse un estudio de esfuerzos cuando se coloque una carga excéntrica en torre. Ésta puede causar torsión y flexión excesiva en torre causando fallas estructurales <li style='margin-bottom: 5px;'>La torre debe ser pintada en tono naranja-rojizo y blanco, en 7 franjas de igual altura empezando y terminando en naranja-rojizo (no realiza el trabajo de pintura de la torre) <li style='margin-bottom: 5px;'>Se recomienda iluminar la torre al menos en la punta con una lámpara color rojo <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-top: 10px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px;'> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px;'> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px;'> </div> </div> </div>