

Ejemplo de un diagrama de conexión del equipo WR-120 con estrobo SF1301SAQ.

Accesorios requeridos:

- 1.- Receptor (WR-120)
- 2.- Estrobo (SF1301SAQ)
- 3.- Conector de audio de 3.5 mm (EPCON35)
- 4.- Adaptador polarizado de 12 Vcc (JR53)
- 5.- Cable Jack hembra 3.5 mm de 2 salidas (JRF51)
- 6.- Fuente de alimentación (PLDC1000)

Nota: Puede requerir cable negro calibre 22 AWG por separado para conexión del accesorio número 3 al número 4.

