



SKU: XBS-6M-R Marca: ACCESSPRO Categoría: Barreras Vehiculares

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"/>

Características principales

1 300px; min-width: 280px;*/<h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;"/><ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"/><li style="margin-bottom: 5px;"/>Soporta brazo telescópico de hasta 6 metros<li style="margin-bottom: 5px;"/>Barrera derecha<li style="margin-bottom: 5px;"/>Tiempo de apertura 6 segundos</div><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*/<h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;"/><h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;"/>Características Físicas y Eléctricas</h3><ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"/><li style="margin-bottom: 5px;"/>Voltaje de operación 127 Vac<li style="margin-bottom: 5px;"/>Consumo 120 W<li style="margin-bottom: 5px;"/>Hasta 2400 ciclos diarios</div><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*/<h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;"/><h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;"/>Características adicionales</h3><ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"/><li style="margin-bottom: 5px;"/>Temperatura de operación -20 a 50°C<li style="margin-bottom: 5px;"/>Torque del mecanismo 150 Nm<li style="margin-bottom: 5px;"/>Rotación del motor 1500 r/min</div></div><hr style="border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;"/><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"/><div style="flex: 1 1 400px; min-width: 280px;*/<h2 style="font-size: 18px; margin-top: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit;"/>Accesorios opcionales no incluidos</h2><ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"/><li style="margin-bottom: 5px;"/>XB-T8-BC Control inalámbrico de hasta 6 metros (No incluido)<li style="margin-bottom: 5px;"/>XB-REC2 Receptor inalámbrico externo<li style="margin-bottom: 5px;"/>XB-DLP-1101 Sensor de masa de un canal<li style="margin-bottom: 5px;"/>SVS-LM8 Lazo magnético de 8 metros<li style="margin-bottom: 5px;"/>XB-IR-33 Fotorreceptor de seguridad<li style="margin-bottom: 5px;"/>XB-TEL-ARMB1 Brazo telescópico de 6 metros<li style="margin-bottom: 5px;"/>XB-ANCLA Ancla para barreras ACCESS-PRO</div><div style="margin-bottom: 5px;"/>XB8-RDA06 Radar para barreras ACCESS-PRO</div></div><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*/</div></div><hr style="border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;"/><div style="text-align: center; margin-bottom: 30px; color: inherit;"/><p style="margin: 0 15px;"/>NOTA Considerar descansabrazos XB-POST en los casos de 4 m o más para evitar daño prematuro del mecanismo</p></div><div style="border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;"/><div style="text-align: center; margin-bottom: 30px; color: inherit;"/><h3 style="font-size: 18px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;"/>NOTAS ADICIONALES</h3><p style="margin: 0 15px 0 15px;"/>La barrera viene preparada para trabajar con un brazo de una distancia de 5 a 6 metros, tener un brazo con una distancia distinta requiere cambio de resortes.</p><p style="margin: 15px 0;"/>Para saber qué tipo de resorte debe de utilizar podemos tomar la siguiente https://ftp3.mx/usuarios/ftp/2021/05/29/350f1/Como%20seleccionar%20los%20resortes%20de%20una%20barrera%20XB56M.pdf</p><p style="margin: 15px 0;"/>Si su mecanismo está llegando hasta los topes físicos favor de revisar el siguiente https://youtu.be/a73TVkqp_uY</p></div></div><div style="border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;"/><div style="text-align: center; margin-bottom: 30px; color: inherit;"/><h3 style="font-size: 18px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;"/>NOTAS ADICIONALES</h3><p style="margin: 0 15px 0 15px;"/>La barrera viene preparada para trabajar con un brazo de una distancia de 5 a 6 metros, tener un brazo con una distancia distinta requiere cambio de resortes.</p><p style="margin: 15px 0;"/>Para saber qué tipo de resorte debe de utilizar podemos tomar la siguiente https://ftp3.mx/usuarios/ftp/2021/05/29/350f1/Como%20seleccionar%20los%20resortes%20de%20una%20barrera%20XB56M.pdf</p><p style="margin: 15px 0;"/>Si su mecanismo está llegando hasta los topes físicos favor de revisar el siguiente https://youtu.be/a73TVkqp_uY</p></div></div><div style="border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;"/><div style="text-align: center; margin-bottom: 30px; color: inherit;"/><h3 style="font-size: 18px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;"/>NOTAS ADICIONALES</h3><p style="margin: 0 15px 0 15px;"/>La barrera viene preparada para trabajar con un brazo de una distancia de 5 a 6 metros, tener un brazo con una distancia distinta requiere cambio de resortes.</p><p style="margin: 15px 0;"/>Para saber qué tipo de resorte debe de utilizar podemos tomar la siguiente https://ftp3.mx/usuarios/ftp/2021/05/29/350f1/Como%20seleccionar%20los%20resortes%20de%20una%20barrera%20XB56M.pdf</p><p style="margin: 15px 0;"/>Si su mecanismo está llegando hasta los topes físicos favor de revisar el siguiente https://youtu.be/a73TVkqp_uY</p></div></div><div style="border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;"/><div style="text-align: center; margin-bottom: 30px; color: inherit;"/><h3 style="font-size: 18px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;"/>NOTAS ADICIONALES</h3><p style="margin: 0 15px 0 15px;"/>La barrera viene preparada para trabajar con un brazo de una distancia de 5 a 6 metros, tener un brazo con una distancia distinta requiere cambio de resortes.</p><p style="margin: 15px 0;"/>Para saber qué tipo de resorte debe de utilizar podemos tomar la siguiente https://ftp3.mx/usuarios/ftp/2021/05/29/350f1/Como%20seleccionar%20los%20resortes%20de%20una%20barrera%20XB56M.pdf</p><p style="margin: 15px 0;"/>Si su mecanismo está llegando hasta los topes físicos favor de revisar el siguiente https://youtu.be/a73TVkqp_uY</p></div></div><div style="border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;"/><div style="text-align: center; margin-bottom: 30px; color: inherit;"/><h3 style="font-size: 18px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;"/>NOTAS ADICIONALES</h3><p style="margin: 0 15px 0 15px;"/>La barrera viene preparada para trabajar con un brazo de una distancia de 5 a 6 metros, tener un brazo con una distancia distinta requiere cambio de resortes.</p><p style="margin: 15px 0;"/>Para saber qué tipo de resorte debe de utilizar podemos tomar la siguiente https://ftp3.mx/usuarios/ftp/2021/05/29/350f1/Como%20seleccionar%20los%20resortes%20de%20una%20barrera

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Operación intensiva con 2400 ciclos diarios para alto tráfico vehicular
Característica 2	Torque de 150 Nm para movimiento confiable de brazos largos
Característica 3	Apertura en 6 segundos para flujo vehicular eficiente
Característica 4	Funcionamiento en temperaturas extremas de -20 a 50°C
Característica 5	Consumo energético controlado de 120 W para operación continua
Característica 6	Compatibilidad con múltiples controles de acceso y sensores de seguridad