

Sin imagen disponible

Cable de Comunicación USB-RS485 p/Baterías PYTES

SKU: RS23248100R Marca: PYTES Categoría: Accesorios / Cables / Jumpers

\$679.57

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Descripción</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Cable de comunicación USB-RS485 para controladores PYTES Series V5 <li style='margin-bottom: 5px;'>Permite comunicación entre PC/Laptop y baterías LFP PYTES <li style='margin-bottom: 5px;'>Conector USB 2.0 tipo A macho <li style='margin-bottom: 5px;'>Conector RJ45 compatible con protocolo RS232 <li style='margin-bottom: 5px;'>Longitud: 3m (9.8ft) </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Interfaz USB 2.0 compatible con USB 1.1 <li style='margin-bottom: 5px;'>Conector RJ45 con protocolo RS232 <li style='margin-bottom: 5px;'>Sistema operativo compatible: Windows/Mac OS/Linux <li style='margin-bottom: 5px;'>Conector universal para múltiples dispositivos <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseño de alta resistencia para uso industrial </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Conector USB</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo: USB 2.0 A macho <li style='margin-bottom: 5px;'>Estándar: USB 2.0 <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatible: USB 1.1 </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Conector RJ45</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Estándar: RJ45 <li style='margin-bottom: 5px;'>Protocolo: RS232 <li style='margin-bottom: 5px;'>Asignación de pines: <ul style='margin-top: 5px; margin-bottom: 5px; padding-left: 20px;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>1: CTS - Clear to Send (Blanco) <li style='margin-bottom: 5px;'>2: DSR - Data Send Ready (Naranja) <li style='margin-bottom: 5px;'>3: RXD - Receive Data (Blanco) <li style='margin-bottom: 5px;'>4: GND - Signal Ground (Azul) <li style='margin-bottom: 5px;'>5: DCD - Data Carrier Detect (Blanco) <li style='margin-bottom: 5px;'>6: TXD - Transmitted Data (Verde) <li style='margin-bottom: 5px;'>7: DTR - Data Terminal Ready (Blanco) <li style='margin-bottom: 5px;'>8: RTS - Request to Send (Marrón) </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Compatibilidad</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Controladores PYTES Series V5 <li style='margin-bottom: 5px;'>Sistemas operativos: Windows/Mac OS/Linux </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones Físicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Longitud: 3 metros (9.8 pies) <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de cable: Alta resistencia <li style='margin-bottom: 5px;'>Uso: Industrial </div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Conexión</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Conecte el conector USB a su PC/Laptop <li style='margin-bottom: 5px;'>Conecte el conector RJ45 al controlador de baterías PYTES <li style='margin-bottom: 5px;'>Asegúrese de que los controladores estén instalados <li style='margin-bottom: 5px;'>Verifique la conexión en el sistema operativo </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Comunicación con baterías LFP PYTES <li style='margin-bottom: 5px;'>Configuración de controladores V5 <li style='margin-bottom: 5px;'>Monitoreo de estado de baterías <li style='margin-bottom: 5px;'>Diagnóstico de sistemas de almacenamiento </div> </div>