



Cable de Comunicación USB-RS485 p/controladores EPEVER

SKU: CC-USB-485-150U Marca: EPEVER Categoría: Accesorios / Cables / Jumpers

\$89.02

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Descripción</h3><p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-top: 0;'>Cable de comunicación USB-RS485 para controladores EPSolar de las series:</p><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; margin-top: 0;'><li style='margin-bottom: 5px;'>LS-XXXX-B<li style='margin-bottom: 5px;'>VS-XXXX-BN<li style='margin-bottom: 5px;'>TRACER-XXXX-BN<li style='margin-bottom: 5px;'>TRACER-XXXX-AN<li style='margin-bottom: 5px;'>XTRA-XXXX-N</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; margin-top: 0;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Interfaz USB a RS-485 para monitoreo de controladores<li style='margin-bottom: 5px;'>Permite actualización de firmware y configuración de parámetros<li style='margin-bottom: 5px;'>Longitud de cable: 1.5 metros<li style='margin-bottom: 5px;'>Conector robusto para conexiones seguras<li style='margin-bottom: 5px;'>Transmisión de datos estable y rápida<li style='margin-bottom: 5px;'>Instalación fácil y rápida en sistemas solares</div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones Técnicas</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo: Convertidor USB a RS-485<li style='margin-bottom: 5px;'>Compatibilidad: Controladores EPSolar LS/VS/Tracer/XTRA<li style='margin-bottom: 5px;'>Longitud: 1.5 metros<li style='margin-bottom: 5px;'>Conectores: USB y RS-485<li style='margin-bottom: 5px;'>Aplicación: Monitoreo y configuración vía software</div></div></div><hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Interfaz USB a RS-485 para monitoreo remoto de controladores solares
Característica 2	Permite actualización de firmware y configuración de parámetros
Característica 3	Compatibilidad con series LS, VS, Tracer y Xtra de EPEVER
Característica 4	Conector robusto que asegura conexiones estables en entornos difíciles
Característica 5	Transmisión de datos estable para diagnóstico en tiempo real
Característica 6	Instalación plug-and-play sin configuración compleja en sistemas solares