



Control remoto universal BEA / Accesorio para configuración de sensores LZRH110/LZRI30

SKU: 10-REMOTE Marca: BEA Categoría: Accesorios

\$771.28

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <!-- Sección de descripción --> <div style='margin-bottom: 30px;*> <h2 style='font-size: 24px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9;*>Control remoto universal para configuración de sensores</h2> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-top: 15px; margin-bottom: 15px;*>Control remoto universal para configuración de sensores BEA compatibles, permitiendo ajustes rápidos y precisos de parámetros de detección y operación.</p> </div> <!-- Sección de compatibilidad --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Compatibilidad</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> H110 I30 FALCON IS40 EAGLE BODYGUARD IXIO IRIS WIZARD </div> <!-- Sección de características --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> Configuración rápida de sensores BEA compatibles Compatible con múltiples modelos H110, I30, Falcon Interfaz de usuario intuitiva y sencilla de operar Alcanza distancias de hasta 30 metros Diseño compacto y fácil de transportar </div> </div> <!-- Sección de parámetros --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; color: inherit;*> Supervisión / test Dimensiones del campo - opcional - anchura Dimensiones del campo - opcional - altura Zona sin cobertura - dimensiones del campo - seguridad - anchura Altura de montaje / Frecuencia - dimensiones del campo - seguridad - altura Redirección de salida - redireccionamiento del campo de detección </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; color: inherit;*> Control de puerta Tamaño mínimo de objeto Tiempo de mantenimiento / espera Modo de detección Filtro de inmunidad radar Lado de montaje </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; color: inherit;*> Funciones avanzadas Filtro de inmunidad infrarroja Filtro de inmunidad </div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; color: inherit;*> Configuración de salidas Duración máxima de presencia Preajustes Guardar código de acceso Eliminar código de acceso Cambiar código de acceso </div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; color: inherit;*> Reapertura Movimiento Presencia Aumentar valores Disminuir valores Setup / Aprendizaje </div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; color: inherit;*> Funciones especiales Valores de fábrica Preguntas frecuentes Instrucciones de uso Configuración básica Tras el desbloqueo, el LED rojo parpadea Es posible ajustar el sensor Para finalizar la sesión de ajuste, bloquear siempre el sensor Si el LED rojo parpadea rápidamente tras desbloqueo, introducir código de acceso (1-4 dígitos) Para eliminar código: Interrumpir y restablecer suministro eléctrico Sin código durante primer minuto tras conexión </div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; color: inherit;*> Funciones avanzadas Comprobación de valor: Número de destellos = valor del parámetro Restablecer valores de fábrica: Mantener pulsado durante 1 minuto Cambiar código: Introducir código existente </div> </div> </div> <!-- Separador final --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Configuración remota de sensores sin acceso físico al equipo
Característica 2	Compatible con sensores H110, I30, Falcon, IS40, Eagle e Iris
Característica 3	Ajuste de parámetros de detección, campo y zona sin cobertura
Característica 4	Operación a distancia hasta 30 m (98.4 ft) para mayor flexibilidad
Característica 5	Interfaz intuitiva que reduce tiempo de puesta en marcha
Característica 6	Diseño compacto para transporte y uso en campo