

Sin imagen disponible

Controlador Remoto 3G con Activación vía APP o Llamada | Caja Nema IP67 | Soporta hasta 2000 Usuarios

SKU: ESIM320IP Marca: ELDES Categoría: Controles Inalámbricos

\$3,675.22

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><!-- Sección de imagen y descripción principal --><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"></div><div style="flex: 2 1 400px; min-width: 280px;"><h2 style="font-size: 24px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9;">Controlador de Acceso por medio de SIM celular</h2><p style="font-size: 15px; color: inherit; opacity: 0.85;">El Controlador Remoto de Acceso 3G ESIM320IP de Eldes es un dispositivo avanzado que permite la activaciøn y gestiøn remota a través de llamadas telefønicas y aplicaciones møviles. Ideal para el control de accesos vehiculares, peatonales, luces, bombas de riego, alarmas vecinales y más. Soporta hasta 2000 números telefønicos, proporcionando una soluciøn robusta tanto para aplicaciones pequeñas como grandes.</p></div></div><!-- Sección de administraciøn remota --><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"><h3 style="font-size: 20px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Administraciøn Remota Completa</h3><p style="font-size: 15px; color: inherit; opacity: 0.85; margin-top: 10px; margin-bottom: 10px;">Permite realizar configuraciøn y administraciøn de manera totalmente remota desde cualquier parte por Internet, todo de manera gratuita.</p><p style="font-size: 15px; color: inherit; opacity: 0.85; margin-top: 10px; margin-bottom: 10px;">Con la app gratuita [disponible para Android y iOS], es posible realizar la activaciøn del equipo sin necesidad de tarjetas o cødigos, con la gran ventaja de no tener lømite en la distancia de activaciøn.</p></div><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"></div><!-- Sección de especificaciones --><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"><div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Características principales:</div><div style="padding: 15px; color: inherit;"><ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 5px;">Usuarios: El sistema puede admitir hasta 2000 usuarios registrados, identificados por números de teléfono.<li style="margin-bottom: 5px;">Eventos: 1000 eventos pueden ser configuraciones, activaciones por llamada, aplicaciøn o desde la web.<li style="margin-bottom: 5px;">Administradores: El sistema tiene 5 administradores con privilegios para gestionar y supervisar el sistema.<li style="margin-bottom: 5px;">Relevadores: Hay 2 relevadores que pueden configurarse como normalmente abiertos (NO) o normalmente cerrados (NC). Los relevadores son dispositivos que controlan circuitos eléctricos y pueden utilizarse para activar o desactivar dispositivos externos.<li style="margin-bottom: 5px;">Entradas de alarma: Hay 3 entradas de alarma configuradas para notificar a los administradores a través de SMS en caso de que se detecte alguna situaciøn de alarma.<li style="margin-bottom: 5px;">Servicio en la Nube Gratuita: El sistema ofrece un servicio en la nube gratuito para almacenar y gestionar datos relacionados con el sistema.<li style="margin-bottom: 5px;">Garantía: El sistema cuenta con una garantía de 3 años que cubre posibles problemas de fabricaciøn o mal funcionamiento durante ese período.</div><div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"><div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Características Físicas y Eléctricas:</div><div style="padding: 15px; color: inherit;"><ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 5px;">Capacidad de Relevadores: Los relevadores del sistema tienen una capacidad máxima de 24V a 1A. Esto significa que pueden controlar dispositivos externos que operen dentro de este rango de voltaje y corriente.<li style="margin-bottom: 5px;">Dimensiones de la Caja NEMA: La caja NEMA tiene unas dimensiones de 175 x 115 x 50 mm. Esta caja proporciona protecciøn y alojamiento para los componentes del sistema, asegurando su funcionamiento en entornos industriales o exteriores.<li style="margin-bottom: 5px;">Dimensiones de la Tarjeta (Board): La tarjeta o placa del sistema tiene unas dimensiones de 87 x 107 x 29 mm. Esta tarjeta contiene los circuitos electrønicos y componentes necesarios para el funcionamiento del sistema.<li style="margin-bottom: 5px;">Temperatura de Operaciøn: El sistema puede operar en un rango de temperatura que va desde -20°C hasta +55°C. Esto asegura su funcionamiento en una amplia variedad de condiciones ambientales.<li style="margin-bottom: 5px;">Frecuencia de Modem GSM: El mødem GSM del sistema opera en las frecuencias de 850/1900 MHz. Estas frecuencias son comunes en muchas regiones y se utilizan para la comunicaciøn inalømbrica a través de la red GSM.</div><div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Incluye:</div><div style="padding: 15px; color: inherit;"><ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 5px;">Caja Nema IP67.<li style="margin-bottom: 5px;">Antena de montaje magnético.<li style="margin-bottom: 5px;">Cable USB para configuraciøn.<li style="margin-bottom: 5px;">Tarjeta (board).</div></div><!-- Sección de notas --><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"><div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">NOTAS:</div><div style="padding: 15px; color: inherit;"><ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 5px;">El servicio de la nube es proporcionado por parte del proveedor sin ningún costo, por lo que queda totalmente fuera de control de cualquier mantenimiento o falla en este servicio.<li style="margin-bottom: 5px;">El equipo utiliza comunicaciøn telefønica de distintas compañías de telefonía celular por lo que cualquier falla o servicio relacionado a este servicio queda fuera de control.<li style="margin-bottom: 5px;">No incluye SIM celular. Necesita SIM con plan de datos y telefonía.<li style="margin-bottom: 5px;">No incluye fuente.<li style="margin-bottom: 5px;">Para uso de ambos relevadores de manera independiente únicamente por APP.<li style="margin-bottom: 5px;">La apertura por llamada activa el relevador seleccionado al usuario o bien ambos de estar configurado de esta manera.<li style="margin-bottom: 5px;">Activaciøn por SMS solo administradores.</div></div><!-- Imagen adicional --><div style="margin-bottom: 30px;"></div><!-- Videos de YouTube --><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"><div style="position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;"><iframe style="position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;" src="https://www.youtube.com/embed/h4W1pv4kGtK" allowfullscreen=""></iframe></div><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"><div style="position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;"><iframe style="position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;" src="https://www.youtube.com/embed/MBGiHlp2iw0" allowfullscreen=""></iframe></div><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"><div style="position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;"><iframe style="position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;" src="https://www.youtube.com/embed/LeBcaFq1IWs" allowfullscreen=""></iframe></div></div><!-- Separador final --><hr style="border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;"></div>