



Kit Amplificador de Señal Celular 2G, 3G y 4G / Mejora llamadas convencionales y VoLTE / Amplifica señal de TELCEL, AT&T y MOVISTAR / Cubre hasta 300 m² con una antena y hasta 900 m² con 3 antenas.

SKU: EP20-TB-4GV2 Marca: EPCOM Categoría: Amplificadores de Señal Celular (AdSc)

\$7,070.49

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit;*> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Kit de amplificador de señal celular 4G LTE para Casa u Oficina. Multiusuario. Tribanda. Multitecnologías.</h3> <h4 style='font-size: 18px; color: inherit; margin-top: 15px; margin-bottom: 15px;*>Soporta múltiples usuarios, tecnologías, operadores y Amplifica la intensidad de señal de tres bandas de frecuencia. ¡TODO al mismo tiempo!</h4> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Repite y amplifica la señal celular para mejorar la Voz y los Datos del 4G LTE y 3G de su dispositivo celular. <li style='margin-bottom: 5px;*>Reduce las llamadas perdidas y entrecortadas. <li style='margin-bottom: 5px;*>Cubre de 1 a 5 habitaciones o hasta 1000 metros cuadrados. <li style='margin-bottom: 5px;*>Incrementa el nivel de señal y extiende la carga de la batería. <li style='margin-bottom: 5px;*>Soporta múltiples dispositivos simultáneamente. <li style='margin-bottom: 5px;*>Muy fácil y sencillo de instalar. </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Contenido del kit</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Un amplificador de Triple Banda, amplifica B5 (850 MHz), B2/25 (1900 MHz) y B4/66 (2100 MHz). <li style='margin-bottom: 5px;*>Una antena logarítmica. Para exterior. <li style='margin-bottom: 5px;*>Una antena omnidireccional tipo domo. Para interior. <li style='margin-bottom: 5px;*>Un Jumper coaxial con cable tipo LMR-300 de 15 metros y conectores N macho. <li style='margin-bottom: 5px;*>Un Jumper coaxial con cable tipo LMR-300 de 5 metros y conectores N macho. <li style='margin-bottom: 5px;*>Fuente de alimentación para el amplificador. </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Bandas de frecuencia que amplifica: 850 MHz, 1900+ MHz y 2100+ MHz. Bandas 5, 2/25 y 4/66 respectivamente. <li style='margin-bottom: 5px;*>Rango de frecuencia Down Link: 869-894 MHz, 1930-1995 MHz y 2110-2180 MHz <li style='margin-bottom: 5px;*>Rango de frecuencia Up Link: 824-849 MHz, 1850-1915 MHz y 1710-1780 MHz <li style='margin-bottom: 5px;*>Ganancia: 70 dB ± 2 dB <li style='margin-bottom: 5px;*>Potencia de salida: 20 dBm ± 2 dBm <li style='margin-bottom: 5px;*>Consumo: <24W <li style='margin-bottom: 5px;*>Voltaje de operación: 12 Vcc, 3A. <li style='margin-bottom: 5px;*>Rango de temperatura: -10°C~+55°C <li style='margin-bottom: 5px;*>Conectores: N hembra. <li style='margin-bottom: 5px;*>Dimensiones del amplificador: 253 x 178 x 59 mm <li style='margin-bottom: 5px;*>Peso: <2.4 kg </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Funcionalidades adicionales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>El amplificador cuenta con un Display (LCD) con el que puede observar la intensidad de señal de entrada así como la de salida, lo cual le ayudará a obtener el máximo rendimiento del sistema. <li style='margin-bottom: 5px;*>La potencia del amplificador es gracias a la señal que le entra. </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Aplicación para medir señal celular</h3> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; padding: 15px; margin-bottom: 20px; background-color: rgba(0, 92, 179, 0.05);*> <h4 style='font-size: 18px; color: inherit; font-weight: bold; margin-top: 0; margin-bottom: 8px;*>Aplicación (Network Cell Info Lite) para medir la intensidad de señal celular con Android</h4> <p style='margin: 0 0 10px; font-size: 15px; color: inherit;*>Puedes usar una aplicación gratuita para Android que te permite medir la intensidad real de señal celular en tu ubicación, lo cual es útil para una buena solución de amplificador. Más información aquí: Ver artículo de soporte </p> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Diagrama de cobertura</h3> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Notas importantes</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Instale el kit amplificador de acuerdo al manual de usuario o guía de instalación. <li style='margin-bottom: 5px;*>Use el kit amplificador para lo que está diseñado. <li style='margin-bottom: 5px;*>Si tiene dudas contacte nuestro departamento de Ingeniería Radiocomunicación. <li style='margin-bottom: 5px;*>Una mala instalación o mal uso de este sistema puede provocar interferencia. </div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Amplificación simultánea de tres bandas de frecuencia sin interrupciones
Característica 2	Display LCD para monitoreo en tiempo real de señal de entrada y salida
Característica 3	Operación multitecnología y multioperador en un solo equipo
Característica 4	Diseño robusto para temperaturas extremas de -10°C a +55°C
Característica 5	Cobertura escalable de 300 m² a 900 m² según configuración de antenas
Característica 6	Soporte multiusuario para voz, VoLTE y datos 4G LTE simultáneos