



Kit de panel de alarma híbrido con teclado y receptor inalámbrico integrado, contactos magnéticos y sensor de movimiento inalámbricos

SKU: VISTA48RFSFIRE Marca: HONEYWELL HOME RESIDEO Categoría: Paneles de Alarma

\$4,506.94

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='margin-bottom: 16px;*>El VISTA48RFSFIRE es un kit de alarma para intrusión que integra el panel híbrido VISTA48LA de Honeywell Home Resideo con el teclado alfanumérico y receptor inalámbrico 6160RF, listo para proteger zonas alámbricas e inalámbricas en un mismo sistema. Está dirigido a instalaciones residenciales o comerciales pequeñas que buscan un sistema de intrusión completo desde la caja. El kit incluye sensores inalámbricos de la marca SFire (dos contactos magnéticos para puertas y ventanas y un detector de movimiento), además de batería de respaldo y transformador.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;*>Panel híbrido VISTA48LA con teclado alfanumérico y receptor inalámbrico integrado 6160RFIncluye 2 contactos magnéticos inalámbricos SFire SFWST232 para puertas y ventanasIncluye 1 sensor de movimiento inalámbrico SFire SFWST742Hasta 40 zonas inalámbricas y 8 zonas alámbricas programables3 particiones independientes y 48 códigos de usuario con niveles de autoridadMemoria de 254 eventos consultable con software COMPASS o teclado alfanuméricoIncluye batería de respaldo PL4.512 de 4 Ah y transformador de 16 Vca<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px;*><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>PANELVISTA48LA con teclado/receptor 6160RF</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>ZONAS ALÁMBRICAS8 programables</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>ZONAS INALÁMBRICASHasta 40</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>USUARIOS48 códigos</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>MEMORIA DE EVENTOS254 eventos</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>SENSORES INCLUIDOS2 contactos SFWST232 + 1 detector de movimiento SFWST742 (SFire)</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>BATERÍA / TRANSFORMADORPL4.512, 4 Ah / 16 Vca</div></div><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Videos</h3><div style='position: relative; padding-bottom: 20px;*><iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none; src='https://www.youtube.com/embed/oSzm0KbIWlw' allowfullscreen></iframe></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Panel híbrido VISTA48LA con teclado alfanumérico y receptor inalámbrico integrado 6160RF
Característica 2	Incluye 2 contactos magnéticos inalámbricos SFire SFWST232 para puertas y ventanas
Característica 3	Incluye 1 sensor de movimiento inalámbrico SFire SFWST742
Característica 4	Hasta 40 zonas inalámbricas y 8 zonas alámbricas programables
Característica 5	3 particiones independientes y 48 códigos de usuario con niveles de autoridad
Característica 6	Memoria de 254 eventos consultable con software COMPASS o teclado alfanumérico
Característica 7	Incluye batería de respaldo PL4.512 de 4 Ah y transformador de 16 Vca