

Compartir Minisplit AUFIT con otras cuentas AC Freedom


Este documento tiene como finalidad proporcionar una guía detallada y estructurada para compartir el control y acceso del sistema de aire acondicionado AUFIT con otros usuarios, tales como familiares o amigos.

Siga los siguientes pasos:


1. Abra la aplicación AC Freedom desde su dispositivo móvil. Una vez dentro, localice y seleccione el equipo de aire acondicionado AUFIT que desea compartir con otros usuarios.




2. En la siguiente pantalla, ubique y seleccione el ícono de los tres puntos horizontales (...), ubicado generalmente en la esquina superior derecha de la interfaz. Este ícono despliega el menú de opciones del equipo.



3. Una vez desplegado el menú de puntos horizontales, ubique y seleccione la opción denominada “Compartir dispositivo”




4. Posteriormente, presione el ícono azul, que se muestra en la siguiente imagen ilustrativa.



5. Aparecerá el código QR



- Finalmente, abra la app AC Freedom desde el dispositivo móvil del usuario con quien desea compartir su equipo minisplit AUFIT y escanee el código QR del paso anterior. Este código contiene la información necesaria para vincular el equipo compartido a la cuenta del nuevo usuario.



Nota: Asegúrese de que el dispositivo receptor tenga instalada la aplicación AC Freedom, haya iniciado sesión y esté conectado a una red estable para completar el proceso correctamente.

¡Felicidades! El proceso de compartición se ha completado exitosamente. A partir de este momento, ambos usuarios podrán controlar el minisplit AUFIT desde la comodidad de sus respectivas cuentas personales en la aplicación AC Freedom, manteniendo una experiencia eficiente, segura y personalizada.