



Módulo de gestión de energía Z-Wave que ajusta termostatos y luces según el estado de armado del sistema, compatible con paneles Honeywell LYNX y VISTA seleccionados

SKU: 5800-ZBRIDGE Marca: HONEYWELL HOME RESIDEO Categoría: Automatización Z-WAVE

\$139.08

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'\><p style='margin-bottom: 16px;'\>El Honeywell 5800ZBRIDGE es un módulo de gestión inteligente de energía que utiliza tecnología Z-Wave para automatizar termostatos y luces conforme al estado del sistema de seguridad. Forma parte de la familia inalámbrica 5800 Series de Honeywell y permite ofrecer control de energía sin cableado adicional durante la instalación del sistema de alarma. Cuando el sistema se arma en modo fuera, el módulo ajusta los termostatos Z-Wave compatibles y apaga las luces; al desarmar, envía el comando de reanudación y enciende las luces. Es compatible con todos los paneles LYNX y con paneles VISTA equipados con el receptor 5883H, o con teclado 6150RF o 6160RF con módulo TM3.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'\>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'\>Ajusta automáticamente termostatos Z-Wave al armar el sistema en modo fueraEnvía comando de reanudación a los termostatos al desarmar el sistemaApaga las luces Z-Wave al armar en modo fuera y las enciende al desarmarLED tricolor indica el estado: listo, armado fuera, armado en casa o alarmaReduce el consumo de energía sin intervención del usuarioCompatible con todo LYNX y VISTA con receptor 5883H, teclado 6150RF o 6160RF (TM3)<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'\>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px;'\><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'\><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'\>FUNCIÓNAjuste automático de termostatos y control de luces según el estado de armado</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'\><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'\>INDICADORLED tricolor: verde listo, rojo intermitente armado fuera, rojo fijo armado en casa, naranja alarma</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'\><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'\>COMPATIBILIDADTodos LYNX; VISTA con receptor 5883H, teclado 6150RF o 6160RF (TM3)</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'\><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'\>ALIMENTACIÓNFuente de poder de 12 VCD incluida</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Ajusta automáticamente termostatos Z-Wave al armar el sistema en modo fuera
Característica 2	Envía comando de reanudación a los termostatos al desarmar el sistema
Característica 3	Apaga las luces Z-Wave al armar en modo fuera y las enciende al desarmar
Característica 4	LED tricolor indica el estado: listo, armado fuera, armado en casa o alarma
Característica 5	Reduce el consumo de energía sin intervención del usuario
Característica 6	Compatible con todo LYNX y VISTA con receptor 5883H, teclado 6150RF o 6160RF (TM3)