



Programador Universal de Radios / USB a RS232 / Compatible ICOM y KENWOOD / Adaptadores RJ12 y RJ45 / Windows 98 a Vista

SKU: SPUPLUS Marca: ELECTRONIC DESIGN Categoría: Programación y Software

\$3,092.44

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Programador universal para radios de dos vías analógicos de las marcas ICOM y KENWOOD. Convierte la señal USB del equipo de cómputo a interfaz serial RS232, permitiendo la comunicación directa con el software de programación del fabricante. Incluye arneses específicos para radios portátiles con conectores de 2.5 mm y 3.5 mm, así como adaptadores para radios móviles con interfaces RJ12 de 6 pines y RJ45 de 8 pines. Diseñado para entornos de mantenimiento de flotas de radios donde se requiere reprogramación frecuente de frecuencias, tonos CTCSS/DCS y configuraciones de canal.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3);'>Interfaz: USB a serial RS232<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3);'>Marcas compatibles: ICOM y KENWOOD (radios analógicos)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3);'>Radios portátiles soportados: Series 140, 80, 180 con SHK80<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3);'>Conectores incluidos: RJ12 (6 pines), RJ45 (8 pines), 2.5 mm, 3.5 mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3);'>Sistemas operativos: Windows 98, XP, Vista, x64, x86<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3);'>Adaptador especial: 3.5 mm a RJ45 para radios móviles</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;'>Conectividad y Protocolo</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px;'><li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Conversión: RS232 serial<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Radio móvil: RJ12 (6 pines)<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Radio móvil alt.: RJ45 (8 pines) vía adaptador 3.5 mm<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Radio portátil: 2.5 mm y 3.5 mm (2 pines)</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;'>Compatibilidad de Software</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px;'><li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Windows 98: Soportado<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Windows XP: Soportado<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Windows Vista: Soportado<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Arquitectura x86: 32 bits<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Arquitectura x64: 64 bits</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px;'><li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Adaptador USB a serial RS232 (programador)<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Arnés SHKB para radios portátiles 2 pines<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Arnés SHIB para radios portátiles y móviles<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Cable/conector RJ12 para radios móviles</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Interfaz USB a serial para programación sin tarjetas adicionales
Característica 2	Arnés dual 2.5/3.5 mm para radios portátiles con SHK80
Característica 3	Convertidor 3.5 mm a RJ45 para radios móviles de base
Característica 4	Compatibilidad x64 y x86 para entornos legacy y modernos
Característica 5	Conectividad RJ12 de 6 pines y RJ45 de 8 pines integrada
Característica 6	Operación directa sin drivers complejos ni configuración adicional