



SFIRE SFLORAKIT: Kit Inalámbrico de Largo Alcance para Sistemas de Alarma

SKU: SFLORAKIT Marca: SFIRE Categoría: Controles Remotos

\$1,786.27

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'/><!-- ===== HERO ===== --><div style='margin-bottom: 40px; text-align: center;'/><alt='SFIRE SFLORAKIT en instalación'/><p style='font-size: 13px; letter-spacing: 2px; text-transform: uppercase; opacity: 0.6; margin-bottom: 8px;'/>SFIRE · SFLORAKIT · Transmisión Inalámbrico RF</p><h2 style='font-size: 32px; font-weight: bold; margin: 0 0 12px 0; color: inherit;'/>2.5 kilómetros sin un solo cable.</h2><p style='font-size: 17px; opacity: 0.85; max-width: 680px; margin: 0 auto; line-height: 1.7;'/> El SFLORAKIT conecta tu panel de alarma con sirenas, sensores o cercos elétricos a 2,500 metros de distancia. Sin canalización. Sin complicaciones.</p></div><!-- ===== STATS RIBBON ===== --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 0; margin-bottom: 50px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 12px; overflow: hidden;'/><div style='flex: 1 1 160px; padding: 24px 16px; text-align: center; border-right: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'/><div style='font-size: 30px; font-weight: bold; color: inherit;'/>433.92</div><div style='font-size: 12px; opacity: 0.6; margin-top: 4px;'/>MHz frecuencia</div></div><div style='flex: 1 1 160px; padding: 24px 16px; text-align: center; border-right: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'/><div style='font-size: 30px; font-weight: bold; color: inherit;'/>20 a 80°C</div><div style='font-size: 12px; opacity: 0.6; margin-top: 4px;'/>Rango de temperatura</div></div><div style='flex: 1 1 160px; padding: 24px 16px; text-align: center;'/><div style='font-size: 30px; font-weight: bold; color: inherit;'/>2</div><div style='font-size: 12px; opacity: 0.6; margin-top: 4px;'/>Relevadores tipo C</div></div><!-- ===== PILAR 1: ALCANCE ===== --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 50px; align-items: center;'/><div style='flex: 1 1 400px; min-width: 280px;'/><p style='font-size: 13px; letter-spacing: 2px; text-transform: uppercase; opacity: 0.5; margin: 0 0 8px 0;'/>Alcance extremo</p><h3 style='font-size: 26px; font-weight: bold; margin: 0 0 16px 0; color: inherit;'/>Donde el cable no llega, llega SFLORA.</h3><p style='font-size: 15px; opacity: 0.85; line-height: 1.7; margin: 0;'/> La obra civil es cara, lenta y a veces imposible. El SFLORAKIT elimina la necesidad de canalización entre el panel de alarma y las sirenas, sensores o cercos perimetrales. Con 2,500 metros de alcance a línea de vista, cubre naves industriales, fraccionamientos, bodegas y perímetros extensos sin tirar un solo metro de cable.</p></div><div style='flex: 1 1 350px; min-width: 280px; text-align: center;'/><alt='Transmisor SFLORATRANS'/><p style='font-size: 12px; opacity: 0.5; margin-top: 8px;'/>Transmisor SFLORATRANS — alimentado a baterías</p></div><div style='flex: 1 1 400px; min-width: 280px;'/><p style='font-size: 13px; letter-spacing: 2px; text-transform: uppercase; opacity: 0.5; margin: 0 0 8px 0;'/>Receptor SFLORAREC2 — 2 relevadores tipo C</p></div><div style='flex: 1 1 400px; min-width: 280px;'/><p style='font-size: 13px; letter-spacing: 2px; text-transform: uppercase; opacity: 0.5; margin: 0 0 8px 0;'/>Integración universal</p><h3 style='font-size: 26px; font-weight: bold; margin: 0 0 16px 0; color: inherit;'/>Contacto seco. Cero compatibilidad que buscar.</h3><p style='font-size: 15px; opacity: 0.85; line-height: 1.7; margin: 0;'/> El transmisor acepta 2 entradas de contacto seco normalmente abierto. El receptor entrega 2 salidas de relevador tipo C (15A 125VCA / 10A 24VCC). Se integra con cualquier panel de alarma del mercado: Hikvision AX PRO, DSC, Honeywell, Paradox, y cualquier sistema que use contactos secos. Conecta, configura y funciona.</p></div><!-- ===== PILAR 3: KIT COMPLETO ===== --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 50px; align-items: center;'/><div style='flex: 1 1 400px; min-width: 280px;'/><p style='font-size: 13px; letter-spacing: 2px; text-transform: uppercase; opacity: 0.5; margin: 0 0 8px 0;'/>Transmisor + Receptor. Todo en una caja.</h3><p style='font-size: 15px; opacity: 0.85; line-height: 1.7; margin: 0 0 16px 0;'/> El SFLORAKIT incluye todo lo que necesitas para un enlace inalámbrico completo.</p><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; opacity: 0.85; line-height: 2;'/>SFLORATRANS — Transmisor con 2 entradas de contacto seco, alimentado por 2 baterías CR2450 (no incluidas). Antena de 190 mm.SFLORAREC2 — Receptor con 2 relevadores tipo C, alimentación 12 VCC. Antena de 190 mm.<p style='font-size: 15px; opacity: 0.85; line-height: 1.7; margin: 16px 0 0 0;'/> Un transmisor puede comunicarse con hasta 10 receptores simultáneamente. Para múltiples pares en un mismo sitio, se recomienda una separación de 5 a 7 metros entre equipos para evitar interferencias.</p></div><div style='flex: 1 1 350px; min-width: 280px; text-align: center;'/><alt='Kit SFLORAKIT completo'/><p style='font-size: 12px; opacity: 0.5; margin-top: 8px;'/>SFLORAKIT — Transmisor + Receptor</p></div><!-- ===== PILAR 4: DURABILIDAD ===== --><div style='background-color: rgba(150, 150, 150, 0.06); border-radius: 12px; padding: 40px 30px; margin-bottom: 50px;'/><div style='max-width: 700px; margin: 0 auto; text-align: center;'/><p style='font-size: 13px; letter-spacing: 2px; text-transform: uppercase; opacity: 0.5; margin: 0 0 8px 0;'/>Construido para aguantar</p><h3 style='font-size: 26px; font-weight: bold; margin: 0 0 16px 0; color: inherit;'/>Del frío de Chihuahua al calor de Sonora.</h3><p style='font-size: 15px; opacity: 0.85; line-height: 1.7; margin: 0;'/> Opera de -20°C a +80°C sin degradación de señal. Con gabinete exterior (TXG-01-49, vendido por separado), ambos módulos se instalan en intemperie. La frecuencia de 433.92 MHz ofrece mejor penetración en muros y obstáculos que las bandas de 2.4 GHz.</p></div><div style='font-size: 13px; letter-spacing: 2px; text-transform: uppercase; opacity: 0.5; margin: 0 0 8px 0;'/>Aplicaciones</p><h3 style='font-size: 24px; font-weight: bold; margin: 0 0 16px 0; color: inherit; text-align: center;'/>Un kit. Múltiples soluciones.</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 16px;'/><div style='flex: 1 1 220px; min-width: 200px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 10px; padding: 20px;'/><h4 style='font-size: 16px; font-weight: bold; margin: 0 0 8px 0; color: inherit;'/>Sirenas inalámbricas</h4><p style='font-size: 14px; opacity: 0.8; margin: 0;'/>Añde sirenas y estrobos a cualquier panel de alarma sin cableado.</p></div><div style='flex: 1 1 220px; min-width: 200px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 10px; padding: 20px;'/><h4 style='font-size: 16px; font-weight: bold; margin: 0 0 8px 0; color: inherit;'/>Botón de pánico</h4><p style='font-size: 14px; opacity: 0.8; margin: 0;'/>Pulsa a distancia e integra la alerta con videograbadores y monitoreo.</p></div><div style='flex: 1 1 220px; min-width: 200px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 10px; padding: 20px;'/><h4 style='font-size: 16px; font-weight: bold; margin: 0 0 8px 0; color: inherit;'/>Cercos elétricos</h4><p style='font-size: 14px; opacity: 0.8; margin: 0;'/>Supervisa energizadores Yonusa / PRO4GENZ y reporta al panel central.</p></div><div style='flex: 1 1 220px; min-width: 200px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 10px; padding: 20px;'/><h4 style='font-size: 16px; font-weight: bold; margin: 0 0 8px 0; color: inherit;'/>Sensores cableados</h4><p style='font-size: 14px; opacity: 0.8; margin: 0;'/>Convierte sensores cableados en inalámbricos y conéctalos al AX PRO.</p></div><div style='font-size: 13px; letter-spacing: 2px; text-transform: uppercase; opacity: 0.5; margin: 0 0 8px 0;'/>Especificaciones</p><h3 style='font-size: 24px; font-weight: bold; margin: 0 0 16px 0; color: inherit; text-align: center;'/>Ficha técnica completa</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;'/><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 10px; overflow: hidden;'/><div style='padding: 14px 18px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 16px; color: inherit;'/>Transmisor SFLORATRANS</div><div style='padding: 18px;'/><div style='margin: 0; font-size: 14px; line-height: 2;'/><div style='font-weight: bold; opacity: 0.7;'/>Alimentación</div><div style='margin: 0 0 8px 0;'/>2 baterías CR2450 3V (no incluidas)</div><div style='font-weight: bold; opacity: 0.7;'/>Entradas</div><div style='margin: 0 0 8px 0;'/>2 contactos secos NA</div><div style='font-weight: bold; opacity: 0.7;'/>Frecuencia</div><div style='margin: 0 0 8px 0;'/>433.92 MHz</div><div style='font-weight: bold; opacity: 0.7;'/>Alcance</div><div style='margin: 0 0 8px 0;'/>2,500 m (línea de vista)</div><div style='font-weight: bold; opacity: 0.7;'/>Antena</div><div style='margin: 0 0 8px 0;'/>190 mm</div><div style='font-weight: bold; opacity: 0.7;'/>Dimensiones</div><div style='margin: 0 0 8px 0;'/>115 x 100 x 40 mm</div><div style='font-weight: bold; opacity: 0.7;'/>Temperatura</div><div style='margin: 0;'/>-20°C a +80°C</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 10px; overflow: hidden;'/><div style='padding: 14px 18px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 16px; color: inherit;'/>Receptor SFLORAREC2</div><div style='padding: 18px;'/><div style='margin: 0; font-size: 14px; line-height: 2;'/><div style='font-weight: bold; opacity: 0.7;'/>Alimentación</div><div style='margin: 0 0 8px 0;'/>12 VCC</div><div style='font-weight: bold; opacity: 0.7;'/>Salidas</div><div style='margin: 0 0 8px 0;'/>2 relevadores tipo C (15A 125VCA / 10A 24VCC)</div><div style='font-weight: bold; opacity: 0.7;'/>Frecuencia</div><div style='margin: 0 0 8px 0;'/>433.92 MHz</div><div style='font-weight: bold; opacity: 0.7;'/>Dimensiones</div><div style='margin: 0 0 8px 0;'/>115 x 100 x 40 mm</div><div style='font-weight: bold; opacity: 0.7;'/>Temperatura</div><div style='margin: 0;'/>-20°C a +80°C</div></div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 10px; overflow: hidden;'/><div style='padding: 14px 18px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 16px; color: inherit;'/>Notas de instalación</div><div style='padding: 18px;'/><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; line-height: 1.8;'/><div style='margin-bottom: 8px;'/>1 transmisor soporta hasta 10 receptores SFLORAREC2 o SFLORAREC4<div style='margin-bottom: 8px;'/>Separación mínima de 5-7 m entre equipos para evitar interferencias<div style='margin-bottom: 8px;'/>Fuente recomendada para receptor: P12DC3A</div><div style='margin-bottom: 8px;'/>Gabinete exterior recomendado: TXG-01-49</div><div><div><div><div></div></div></div></div><p style='font-size: 13px; opacity: 0.6; margin-top: 16px; text-align: center;'/>La distancia puede variar por interferencias en radiofrecuencia u obstáculos metálicos.</p></div><!-- ===== VIDEOS ===== --><div style='margin-bottom: 50px;'/><p style='font-size: 13px; letter-spacing: 2px; text-transform: uppercase; opacity: 0.5; margin: 0 0 8px 0;'/>Videos</p><h3 style='font-size: 24px; font-weight: bold; margin: 0 0 16px 0; color: inherit; text-align: center;'/>Mira cómo se instala</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;'/><div style='flex: 1 1 400px; min-width: 300px;'/><div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; border-radius: 10px;'/><iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;'/></div></div><div style='flex: 1 1 400px; min-width: 300px;'/><div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; border-radius: 10px;'/><iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;'/></div></div><div style='font-size: 13px; letter-spacing: 2px; text-transform: uppercase; opacity: 0.6; margin: 0 0 8px 0; text-align: center;'/>Centro de soporte</div><h3 style='font-size: 24px; font-weight: bold; margin: 0 0 8px 0; color: inherit; text-align: center;'/>Ayudas técnicas y guías de configuración</h3><p style='font-size: 14px; opacity: 0.75; text-align: center; margin: 0 0 28px 0;'/>Todo lo que necesitas para instalar y configurar tu SFLORAKIT, paso a paso.</p><div style='display: flex; flex-direction: column; gap: 12px; max-width: 800px; margin: 0 auto;'/>

191, 0.15); border-radius: 8px; text-decoration: none; color: inherit; font-size: 14px; transition: background-color 0.2s;"/> <svg style='flex-shrink: 0; width: 20px; height: 20px; opacity: 0.6; viewBox='0 0 24 24' fill='none' stroke='currentColor' stroke-width='2'><path d='M14 2H6a2 2 0 0 0 2 2v16a2 2 0 0 0 2 2h12a2 2 0 0 0 2 2v8z'><polyline points='14 2 14 8 20 8'><line x1='16' y1='13' x2='8' y2='13'><line x1='16' y1='17' x2='8' y2='17'></svg> Aplicaciones con SF LORA para sistemas de alarma ↗ <svg style='flex-shrink: 0; width: 20px; height: 20px; opacity: 0.6; viewBox='0 0 24 24' fill='none' stroke='currentColor' stroke-width='2'><path d='M14 2H6a2 2 0 0 0 2 2v16a2 2 0 0 0 2 2h12a2 2 0 0 0 2 2v8z'><polyline points='14 2 14 8 20 8'><line x1='16' y1='13' x2='8' y2='13'><line x1='16' y1='17' x2='8' y2='17'></svg> Añadir sirenas inalámbricas a cualquier panel de alarmas ↗ <svg style='flex-shrink: 0; width: 20px; height: 20px; opacity: 0.6; viewBox='0 0 24 24' fill='none' stroke='currentColor' stroke-width='2'><path d='M14 2H6a2 2 0 0 0 2 2v16a2 2 0 0 0 2 2h12a2 2 0 0 0 2 2v8z'><polyline points='14 2 14 8 20 8'><line x1='16' y1='13' x2='8' y2='13'><line x1='16' y1='17' x2='8' y2='17'></svg> Botón de pánico a distancia con SF LORAKIT y videograbador ↗ <svg style='flex-shrink: 0; width: 20px; height: 20px; opacity: 0.6; viewBox='0 0 24 24' fill='none' stroke='currentColor' stroke-width='2'><path d='M14 2H6a2 2 0 0 0 2 2v16a2 2 0 0 0 2 2h12a2 2 0 0 0 2 2v8z'><polyline points='14 2 14 8 20 8'><line x1='16' y1='13' x2='8' y2='13'><line x1='16' y1='17' x2='8' y2='17'></svg> Supervisión de cercos eléctricos con SF LORA y Yonusa / PRO4GEN2 ↗ <svg style='flex-shrink: 0; width: 20px; height: 20px; opacity: 0.6; viewBox='0 0 24 24' fill='none' stroke='currentColor' stroke-width='2'><path d='M14 2H6a2 2 0 0 0 2 2v16a2 2 0 0 0 2 2h12a2 2 0 0 0 2 2v8z'><polyline points='14 2 14 8 20 8'><line x1='16' y1='13' x2='8' y2='13'><line x1='16' y1='17' x2='8' y2='17'></svg> Conexión de sirenas o estrobos cableados con SF LORA a un AX PRO ↗ <svg style='flex-shrink: 0; width: 20px; height: 20px; opacity: 0.6; viewBox='0 0 24 24' fill='none' stroke='currentColor' stroke-width='2'><path d='M14 2H6a2 2 0 0 0 2 2v16a2 2 0 0 0 2 2h12a2 2 0 0 0 2 2v8z'><polyline points='14 2 14 8 20 8'><line x1='16' y1='13' x2='8' y2='13'><line x1='16' y1='17' x2='8' y2='17'></svg> Conexión de sensores cableados con SF LORA a un AX PRO ↗ <svg style='flex-shrink: 0; width: 20px; height: 20px; opacity: 0.6; viewBox='0 0 24 24' fill='none' stroke='currentColor' stroke-width='2'><path d='M14 2H6a2 2 0 0 0 2 2v16a2 2 0 0 0 2 2h12a2 2 0 0 0 2 2v8z'><polyline points='14 2 14 8 20 8'><line x1='16' y1='13' x2='8' y2='13'><line x1='16' y1='17' x2='8' y2='17'></svg> Protección perimetral con rayos fotoeléctricos SFIRE y SF LORA ↗ </div></div><!-- ===== CIERRE ===== --><div style='text-align: center; padding: 40px 20px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 12px;'> <p style='font-size: 13px; letter-spacing: 2px; text-transform: uppercase; opacity: 0.5; margin: 0 8px 0;'>SFIRE SF LORAKIT</p> <h3 style='font-size: 24px; font-weight: bold; margin: 0 12px 0; color: inherit;'>Tu alarma, sin límites de distancia.</h3> <p style='font-size: 15px; opacity: 0.8; max-width: 600px; margin: 0 auto 20px auto; line-height: 1.7;'> Compatible con Hikvision AX PRO, DSC, Honeywell, Paradox y cualquier panel con contacto seco. Respaldo con guías de configuración paso a paso. </p></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Alcance de 2,500 m (8,202.1 ft) sin necesidad de cableado
Característica 2	Integración universal con cualquier panel por contacto seco
Característica 3	Frecuencia 433.92 MHz para alta penetración en muros
Característica 4	Operación de -20°C a +80°C en interior o exterior con gabinete
Característica 5	Un transmisor soporta hasta 10 receptores simultáneamente
Característica 6	Kit completo con transmisor a baterías y receptor con 2 relevadores