



Tarjeta para control de Esclusas para 2 puertas con temporizador en desbloqueo y bloqueo/ entrada para botón de emergencia/ salida de emergencia/

SKU: RXC02 Marca: Ruiz Electronics Categoría: Chapas Magnéticas

\$1,650.80

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;--><!-- Sección de características principales --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;--><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;--><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;-->Características Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;-->Controla 2 puertas con salidas de relevadorPuertas normalmente desbloqueadas o bloqueadas según configuración2 entradas para sensor de puerta (NC - Contacto seco)2 entradas para interruptor tipo botón de emergencia (NO - Contacto seco)1 entrada para botón de emergencia (NO - Contacto seco)3 salidas de relevador: 2 para control de puertas y 1 para salida de emergenciaTemporizador de activación de espera de apertura: 0 a 30 segundosTemporizador de tiempo de apertura de puerta: 0 a 30 segundosAlimentación: 12 VCCDimensiones: 10.95 x 7.2 x 2.5 cmNOTA: no uso con Cerraduras electrónicas.</div><!-- Sección de modos de operación --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;--><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;--><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;-->Modos de Operación</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;-->Puertas normalmente desbloqueadas Al abrir una puerta, la segunda se bloquea automáticamente. Para desbloquear nuevamente se requiere cerrar la puerta abierta. Se establece un tiempo entre cierre de la primera puerta y desbloqueo de la segunda (0-30 segundos). Configuración: Puente en B1 y B2.Puertas normalmente bloqueadas Requiere botón para desbloquear la puerta deseada (B1/B2). Se establece tiempo entre pulsación del botón y desbloqueo (0-30 segundos) y tiempo antes de bloquear nuevamente (0-30 segundos). Selector superior para tiempo de desbloqueo, selector inferior para tiempo de bloqueo.</div><!-- Sección de temporización --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;--><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;--><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;-->Configuración de Temporización</h3><p style='font-size: 15px; color: inherit;-->Los temporizadores se configuran mediante los selectores SW1 a SW4, con una tabla de configuración predefinida:</p><table style='width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: 14px; color: inherit;--><thead><tr style='background-color: #f2f2f2;--><th>SW1</th><th>SW2</th><th>SW3</th><th>SW4</th></tr></thead><tbody><tr><td>Tiempo (seg)</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr><tr><td>Desbloqueo</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr><tr><td>Bloqueo</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td></tr><tr><td>Tiempo de espera</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td></tr><tr><td>Tiempo de bloqueo</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td></tr><tr><td>Tiempo de desbloqueo</td><td>16</td><td>17</td><td>18</td><td>19</td></tr><tr><td>Tiempo de espera</td><td>20</td><td>21</td><td>22</td><td>23</td></tr><tr><td>Tiempo de bloqueo</td><td>24</td><td>25</td><td>26</td><td>27</td></tr><tr><td>Tiempo de desbloqueo</td><td>28</td><td>29</td><td>30</td><td>31</td></tr><tr><td>Tiempo de espera</td><td>32</td><td>33</td><td>34</td><td>35</td></tr><tr><td>Tiempo de bloqueo</td><td>36</td><td>37</td><td>38</td><td>39</td></tr><tr><td>Tiempo de desbloqueo</td><td>40</td><td>41</td><td>42</td><td>43</td></tr><tr><td>Tiempo de espera</td><td>44</td><td>45</td><td>46</td><td>47</td></tr><tr><td>Tiempo de bloqueo</td><td>48</td><td>49</td><td>50</td><td>51</td></tr><tr><td>Tiempo de desbloqueo</td><td>52</td><td>53</td><td>54</td><td>55</td></tr><tr><td>Tiempo de espera</td><td>56</td><td>57</td><td>58</td><td>59</td></tr><tr><td>Tiempo de bloqueo</td><td>60</td><td>61</td><td>62</td><td>63</td></tr><tr><td>Tiempo de desbloqueo</td><td>64</td><td>65</td><td>66</td><td>67</td></tr><tr><td>Tiempo de espera</td><td>68</td><td>69</td><td>70</td><td>71</td></tr><tr><td>Tiempo de bloqueo</td><td>72</td><td>73</td><td>74</td><td>75</td></tr><tr><td>Tiempo de desbloqueo</td><td>76</td><td>77</td><td>78</td><td>79</td></tr><tr><td>Tiempo de espera</td><td>80</td><td>81</td><td>82</td><td>83</td></tr><tr><td>Tiempo de bloqueo</td><td>84</td><td>85</td><td>86</td><td>87</td></tr><tr><td>Tiempo de desbloqueo</td><td>88</td><td>89</td><td>90</td><td>91</td></tr><tr><td>Tiempo de espera</td><td>92</td><td>93</td><td>94</td><td>95</td></tr><tr><td>Tiempo de bloqueo</td><td>96</td><td>97</td><td>98</td><td>99</td></tr></tbody></table></div><!-- Sección de funcionamiento de emergencia --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;--><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;--><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;-->Funcionamiento de Emergencia</h3><p style='font-size: 15px; color: inherit;-->La tarjeta incluye una entrada de emergencia que, al activarse, acciona ambos relevadores para liberar las puertas. Esta entrada requiere un botón de emergencia tipo enclavado para su activación.</p><!-- Sección de configuración --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;--><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;--><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;-->Configuración y Ajustes</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;-->Selector superior: Configura el tiempo entre la pulsación del botón y el desbloqueo de la puerta (0-30 segundos)Selector inferior: Configura el tiempo antes de bloquear nuevamente la puerta (0-30 segundos)Puentes B1 y B2: Habilita el modo de puertas normalmente desbloqueadas o bloqueadas.</div><!-- Separador --><hr style='border: 0; border-top: 1px solid #ccc; margin: 0 0 10px 0;--><!-- Sección de información adicional --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;--><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;--><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;-->Información Adicional</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;-->Garantía 1 añoDisponibilidad Disponible desde Enero 2017</div><!-- Sección de video --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;--><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;--><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;-->Video de Referencia</h3><div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;--><iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none; src='https://www.youtube.com/embed/YeYqo8aleGM'; allowfullscreen='--></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Operación eficiente con alimentación estable de 12 VCC
Característica 2	Modo emergencia con botón enclavado para liberación inmediata
Característica 3	Configuración flexible: puertas normalmente bloqueadas o desbloqueadas
Característica 4	Compatibilidad con sensores NC e interruptores NO de contacto seco

