

TIP TÉCNICO CONFIGURACIÓN TEMPO2 COMO RETARDO PARA APERTURA DE PUERTA

- 1 Primero entramos al modo Trigger.



- 2 Presionamos el botón 'Advance' y nos aparecerá lo siguiente:



Estando aquí presionamos el botón 'Confirm' durante dos segundos para entrar a la programación.

- 3 Nos aparecerá lo siguiente:



Aquí estableceremos el tiempo de duración de espera para que abra | nuestra puerta. [HH(1-24),MM(1-60),SS(1-60)].

4 La siguiente configuración es la de establecer el pulso.



Aquí configuramos el tiempo de duración que estará activado nuestro relevador una vez que el tiempo de retardo concluya. (1-60 Segundos).

5 Posteriormente en la configuración del Trigger, escogeremos la forma en la que nuestro temporizador empezará a contar.



- OFF para que empiece a contar una vez que deja de haber señal en el trigger.

- ON para que empiece a contar siempre y cuando exista señal en el trigger.

- CNG, esta opción permite empezar la cuenta en cuanto exista un cambio en el trigger, es decir en cuanto la señal en el trigger sea aplicada empezará a contar así como cuando esta señal deje de ser aplicada.

6 A continuación configuraremos el modo de operación del relevador en el siguiente menú.



- OFF, el relevador se apagará una vez terminado el tiempo.

- ON, el relevador se activará una vez terminado el tiempo.

- PLS, el relevador durará activo el tiempo establecido en el paso 4 una vez terminado el tiempo.