



Modulo de Pared para Tirador de Baño para Hospital con LED Indicador / Compatible con NX0019/B, NX0015 y NX1021

SKU: NX0062 Marca: IBERNEX Categoría: Atención Sociosanitaria

\$1,813.90

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><!-- ===== HERO ===== --><div style='margin-bottom: 40px; text-align: center;'><p style='font-size: 11px; opacity: 0.45; margin-bottom: 18px; font-style: italic;'>La imagen es solo ilustrativa.</p><p style='font-size: 13px; letter-spacing: 2px; text-transform: uppercase; opacity: 0.5; margin-bottom: 8px;'>IBERNEX · NX0062 · Atenci&ocute;n Sociosanitaria</p><h2 style='font-size: 32px; font-weight: bold; margin-bottom: 12px; color: inherit;'>La alarma que no falla cuando máacute;s importa.</h2><p style='font-size: 17px; opacity: 0.85; max-width: 700px; margin: 0 auto; color: inherit;'>M&ocute;dulo de pared con LED indicador y contacto NC supervisado para tiradores de baño hospitalarios. Detecta la rotura del cable antes de que ocurra una emergencia. 44 mm. IP54. 12 VCC.</p></div><!-- ===== STATS RIBBON ===== --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 0; margin-bottom: 40px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 12px; overflow: hidden;'><div style='flex: 1 1 150px; text-align: center; padding: 20px 15px; border-right: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'><div style='font-size: 28px; font-weight: bold; color: inherit;'>IP54</div><div style='font-size: 12px; opacity: 0.6; text-transform: uppercase; letter-spacing: 1px;'>Protecci&ocute;n</div></div><div style='flex: 1 1 150px; text-align: center; padding: 20px 15px; border-right: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'><div style='font-size: 28px; font-weight: bold; color: inherit;'>Consumo</div><div style='flex: 1 1 150px; text-align: center; padding: 20px 15px; border-right: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'><div style='font-size: 28px; font-weight: bold; color: inherit;'>44 mm</div><div style='font-size: 12px; opacity: 0.6; text-transform: uppercase; letter-spacing: 1px;'>Compacto</div></div><div style='flex: 1 1 150px; text-align: center; padding: 20px 15px;'><div style='font-size: 28px; font-weight: bold; color: inherit;'>12 VCC</div><div style='font-size: 12px; opacity: 0.6; text-transform: uppercase; letter-spacing: 1px;'>Alimentaci&ocute;n</div></div></div><!-- ===== PILAR 1: LED INDICADOR ===== --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 40px; align-items: center;'><div style='flex: 1 1 350px; min-width: 280px;'><p style='font-size: 13px; letter-spacing: 2px; text-transform: uppercase; opacity: 0.5; margin-bottom: 8px;'>Cuando un paciente acciona el tirador, el LED rojo omnidireccional se enciende de forma inmediata y permanece fijo hasta que la alarma sea atendida y cancelada. Visible desde cualquier ángulo del pasillo hospitalario. Sin ambigüedad. Sin retrasos.</p></div><div style='flex: 1 1 350px; min-width: 280px; text-align: center;'></div></div><!-- ===== PILAR 2: CONTACTO NC SUPERVISADO ===== --><div style='background-color: rgba(150, 150, 150, 0.06); border-radius: 12px; padding: 30px; margin-bottom: 40px;'><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; align-items: center;'><div style='flex: 1 1 350px; min-width: 280px;'><p style='font-size: 13px; letter-spacing: 2px; text-transform: uppercase; opacity: 0.5; margin-bottom: 8px;'>Supervisi&ocute;n Continua</p><h3 style='font-size: 24px; font-weight: bold; margin-bottom: 12px; color: inherit;'>Detecta el problema antes de que ocurra.</h3><p style='font-size: 15px; opacity: 0.85; color: inherit;'>El contacto NC supervisado monitorea el estado del cable en todo momento. Si el cable se corta o se desconecta, el sistema genera una alerta de fallo sin necesidad de que alguien accione el tirador. Tambi&ocute;n incluye un contacto NA para usos alternativos. El tirador es accionable en todas direcciones, garantizando activaci&ocute;n desde cualquier posici&ocute;n.</p></div></div></div><!-- ===== PILAR 3: INSTALACION COMPACTA ===== --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 40px; align-items: center;'><div style='flex: 1 1 350px; min-width: 280px;'><p style='font-size: 13px; letter-spacing: 2px; text-transform: uppercase; opacity: 0.5; margin-bottom: 8px;'>Instalaci&ocute;n</p><h3 style='font-size: 24px; font-weight: bold; margin-bottom: 12px; color: inherit;'>44 mm. Una caja 2x2. Listo.</h3><p style='font-size: 15px; opacity: 0.85; color: inherit;'>El m&ocute;dulo se fija directamente a una caja cuadrada estándar de 2x2 pulgadas mediante su bastidor integrado. El marco embellecedor NX9003 completa la instalaci&ocute;n con un acabado limpio y profesional. La conexi&ocute;n se realiza con 2 pares de cable UTP: uno para el LED y otro para el pulso de alarma.</p></div><div style='flex: 1 1 350px; min-width: 280px; text-align: center;'></div></div><!-- ===== APLICACIONES ===== --><div style='margin-bottom: 40px;'><p style='font-size: 13px; letter-spacing: 2px; text-transform: uppercase; opacity: 0.5; margin-bottom: 8px;'>D&ocute;nde se usa</p><h3 style='font-size: 24px; font-weight: bold; margin-bottom: 20px; text-align: center; color: inherit;'>Diseñado para espacios donde cada segundo cuenta.</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px;'><div style='flex: 1 1 220px; min-width: 200px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 10px; padding: 20px; text-align: center;'><div style='font-size: 16px; font-weight: bold; margin-bottom: 6px; color: inherit;'>Residencias</div><p style='font-size: 13px; opacity: 0.7; margin: 0;'>Centros de atenci&ocute;n a adultos mayores.</p></div><div style='flex: 1 1 220px; min-width: 200px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 10px; padding: 20px; text-align: center;'><div style='font-size: 16px; font-weight: bold; margin-bottom: 6px; color: inherit;'>Hospitales</div><p style='font-size: 13px; opacity: 0.7; margin: 0;'>Baños de habitaciones y áreas de urgencias.</p></div><div style='flex: 1 1 220px; min-width: 200px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 10px; padding: 20px; text-align: center;'><div style='font-size: 16px; font-weight: bold; margin-bottom: 6px; color: inherit;'>Clínicas</div><p style='font-size: 13px; opacity: 0.7; margin: 0;'>Consultorios y áreas de recuperaci&ocute;n.</p></div><div style='flex: 1 1 220px; min-width: 200px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 10px; padding: 20px; text-align: center;'><div style='font-size: 16px; font-weight: bold; margin-bottom: 6px; color: inherit;'>Residencias</div><p style='font-size: 13px; opacity: 0.7; margin: 0;'>Centros de atenci&ocute;n a adultos mayores.</p></div></div><div style='margin-bottom: 40px;'><p style='font-size: 13px; letter-spacing: 2px; text-transform: uppercase; opacity: 0.5; margin-bottom: 8px;'>Ejemplos de uso</p><h3 style='font-size: 22px; font-weight: bold; margin-bottom: 15px; text-align: center; color: inherit; opacity: 0.8;'>Ejemplos de instalaci&ocute;n</h3><p style='font-size: 14px; opacity: 0.75; text-align: center; margin-bottom: 20px;'>La conexi&ocute;n se hace con 2 pares de cable UTP hacia las terminales de habitaci&ocute;n NX0019/B, NX0015 o NX1021.</p><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; justify-content: center;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 250px;'></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 250px;'></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 250px;'></div></div><!-- ===== ESPECIFICACIONES ===== --><div style='margin-bottom: 40px;'><h3 style='font-size: 22px; font-weight: bold; margin-bottom: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 250px;'><div style='font-size: 12px; opacity: 0.7; margin-top: 8px;'>Alimentaci&ocute;n</div><div style='margin: 0 8px 0;'>12 VCC</div><div style='font-weight: bold; opacity: 0.7; margin-top: 8px;'>Consumo</div><div style='margin: 0 8px 0;'>2 mA</div><div style='font-weight: bold; opacity: 0.7; margin-top: 8px;'>Contacto alarma</div><div style='margin: 0 8px 0;'>NC supervisado</div><div style='font-weight: bold; opacity: 0.7; margin-top: 8px;'>Contacto auxiliar</div><div style='margin: 0 8px 0;'>NA</div><div style='font-weight: bold; opacity: 0.7; margin-top: 8px;'>Cableado</div><div style='margin: 0 8px 0;'>2 pares UTP</div><div style='font-size: 12px; opacity: 0.7; margin-top: 8px;'>Dimensiones</div><div style='margin: 0 8px 0;'>44 x 44 x 44 mm</div><div style='font-weight: bold; opacity: 0.7; margin-top: 8px;'>Protecci&ocute;n</div><div style='margin: 0 8px 0;'>IP54</div><div style='font-weight: bold; opacity: 0.7; margin-top: 8px;'>Montaje</div><div style='margin: 0 8px 0;'>Caja 2x2 pulgadas</div><div style='font-weight: bold; opacity: 0.7; margin-top: 8px;'>Compatibilidad</div><div style='padding: 12px 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 16px; color: inherit;'>El&ocute;ctricas</div><div style='padding: 15px;'><div style='margin: 0;'>Todas las direcciones</div><div></div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 10px; overflow: hidden;'><div style='padding: 12px 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 16px; color: inherit;'>Compatibilidad</div><div style='padding: 15px;'><div style='margin: 0; font-size: 14px;'><div style='font-weight: bold; opacity: 0.7; margin-top: 8px;'>Terminales</div><div style='margin: 0 8px 0;'>NX0019/B, NX0015, NX1021</div></div></div></div><!-- ===== CIERRE ===== --><div style='text-align: center; padding: 30px 20px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 12px; margin-bottom: 20px;'><p style='font-size: 13px; letter-spacing: 2px; text-transform: uppercase; opacity: 0.5; margin-bottom: 8px;'>Sistema IBERNEX</p><h3 style='font-size: 22px; font-weight: bold; margin-bottom: 10px; color: inherit;'>Parte de un ecosistema completo de atenci&ocute;n hospitalaria.</h3><p style='font-size: 15px; opacity: 0.8; max-width: 600px; margin: 0 auto; color: inherit;'>El NX0062 se integra con las terminales de habitaci&ocute;n IBERNEX y el sistema de llamadas paciente-enfermera. Requiere certificaci&ocute;n para instalaci&ocute;n y soporte t&ecute;cnic.</p><p style='margin-top: 15px;'>Descargar ficha t&ecute;cnic↗</p></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Detección instantánea de rotura de cable por contacto NC supervisado
Característica 2	LED rojo omnidireccional visible desde cualquier ángulo del pasillo
Característica 3	Accionamiento multidireccional para activación inmediata del paciente
Característica 4	Consumo menor a 2 mA para operación eficiente en 12 VCC

Característica 5

Protección IP54 en formato compacto de 44 mm para espacios reducidos

Característica 6

Conexión simplificada con 2 pares UTP estándar reduciendo tiempo de instalación