



Terminal Hospitalaria IP NX0019/B / Código Azul / PoE / RFID 125 kHz / VoIP SIP / Ibernex

SKU: NX0019/B Marca: IBERNEX Categoría: Atención Sociosanitaria

\$17,150.26

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: 'Sora', 'Inter', sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><!-- ===== HERO ===== --><div style='position: relative; width: 100%; margin-bottom: 0; overflow: hidden; border-radius: 0 0 24px 24px;'><div style='position: absolute; bottom: 0; left: 0; right: 0; background: linear-gradient(transparent, rgba(0,17,120,0.85)); padding: 60px 40px 40px;'><p style='font-size: 13px; font-weight: 600; letter-spacing: 0.15em; text-transform: uppercase; color: #FF6D00; margin: 0 0 10px;'>Ibernex · Terminal IP de habitación</p><h2 style='font-size: 36px; font-weight: 700; color: #FFFFFF; margin: 0 0 12px; line-height: 1.15;'>Código Azul. Un botón. Una respuesta.</h2><p style='font-size: 16px; color: rgba(255,255,255,0.85); margin: 0; max-width: 600px;'>La terminal NX0019/B conecta al paciente con el equipo de enfermería en segundos. Voz clara, identificación RFID y control total desde la habitación.</p></div></div><!-- ===== STATS RIBBON ===== --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; justify-content: center; gap: 0; margin: 40px auto; max-width: 900px; background: #001178; border-radius: 16px; overflow: hidden;'><div style='flex: 1 1 140px; text-align: center; padding: 28px 16px; border-right: 1px solid rgba(255,255,255,0.1);'><p style='font-size: 28px; font-weight: 700; color: #FF6D00; margin: 0;'>PoE</p><p style='font-size: 12px; color: rgba(255,255,255,0.7); margin: 4px 0 0; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.08em;'>802.3af</p></div><div style='flex: 1 1 140px; text-align: center; padding: 28px 16px; border-right: 1px solid rgba(255,255,255,0.1);'><p style='font-size: 28px; font-weight: 700; color: #FF6D00; margin: 0;'>VolP</p><p style='font-size: 12px; color: rgba(255,255,255,0.7); margin: 4px 0 0; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.08em;'>33 mm</p><p style='font-size: 12px; color: rgba(255,255,255,0.7); margin: 4px 0 0; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.08em;'>Perfil ultra delgado</p></div><div style='flex: 1 1 140px; text-align: center; padding: 28px 16px; border-right: 1px solid rgba(255,255,255,0.1);'><p style='font-size: 28px; font-weight: 700; color: #FF6D00; margin: 0;'>Cancelación de eco</p></div></div><!-- ===== NOTA CERTIFICACIÓN ===== --><div style='max-width: 800px; margin: 0 auto 48px; padding: 0 20px;'><div style='display: flex; gap: 14px; align-items: flex-start; background: rgba(255,109,0,0.08); border-left: 4px solid #FF6D00; border-radius: 12px; padding: 18px 22px;'><svg style='flex-shrink: 0; width: 24px; height: 24px; margin-top: 2px;' viewBox='0 0 24 24' fill='none' stroke='#FF6D00' stroke-width='2'><circle cx='12' cy='12' r='10'><line x1='12' y1='8' x2='12' y2='12'><line x1='12' y1='16' x2='12.01' y2='16'></svg><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'><strong style='color: #001178;'>Nota: Requiere certificación para su instalación y para solicitar soporte técnico.</p></div></div><!-- ===== PILAR 1: CÓDIGO AZUL ===== --><div style='max-width: 900px; margin: 0 auto 56px; padding: 0 20px;'><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 40px; align-items: center;'><div style='flex: 1 1 340px; min-width: 280px;'><p style='font-size: 12px; font-weight: 600; letter-spacing: 0.15em; text-transform: uppercase; color: #FF6D00; margin: 0 0 8px;'>Respuesta inmediata</p><h3 style='font-size: 26px; font-weight: 700; color: #001178; margin: 0 0 16px; line-height: 1.2;'>Un segundo puede salvar una vida.</h3><p style='font-size: 15px; color: inherit; opacity: 0.85; margin: 0 0 12px;'>El botón azul de código azul está importa. Una pulsación y la alerta llega al puesto de enfermería con la identificación exacta de la habitación. Sin intermediarios, sin demoras.</p><p style='font-size: 15px; color: inherit; opacity: 0.85; margin: 0;'>Tres botones físicos para generar alarmas, cancelar alertas y activar código azul. Retroalimentación táctil y visual para confirmar cada acción.</p></div><div style='flex: 0 1 320px; min-width: 240px; text-align: center;'></div></div><!-- ===== PILAR 2: RFID Y VOZ ===== --><div style='background: #001178; padding: 56px 20px; margin-bottom: 56px; border-radius: 24px;'><div style='max-width: 900px; margin: 0 auto;'><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 40px; align-items: center;'><div style='flex: 0 1 320px; min-width: 240px; text-align: center;'>img src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/BancoFotografiasSyscom/IBERNEX/NX0019_B/NX0019_B-LAT-IZQ-p.PNG' style='max-width: 260px; width: 100%; height: auto; border-radius: 16px; box-shadow: 0 8px 32px rgba(0,0,0,0.3);' alt='NX0019/B vista lateral'></div><div style='flex: 1 1 340px; min-width: 280px;'><p style='font-size: 12px; font-weight: 600; letter-spacing: 0.15em; text-transform: uppercase; color: #FF6D00; margin: 0 0 8px;'>Identificación y comunicación</p><h3 style='font-size: 26px; font-weight: 700; color: #001178; margin: 0 0 16px; line-height: 1.2;'>Se escucha. Se identifica. Se registra.</h3><p style='font-size: 15px; color: rgba(255,255,255,0.85); margin: 0 0 12px;'>El lector RFID de 125 kHz permite al personal médico identificarse con tarjeta y registrar su presencia en la habitación. Cada visita queda documentada automáticamente.</p><p style='font-size: 15px; color: rgba(255,255,255,0.85); margin: 0;'>El altavoz integrado y el micrófono omnidireccional con cancelación de eco digital garantizan llamadas claras, incluso en ambientes con ruido de fondo hospitalario.</p></div></div><!-- ===== PILAR 3: CONECTIVIDAD ===== --><div style='max-width: 900px; margin: 0 auto 56px; padding: 0 20px;'><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 40px; align-items: center;'><div style='flex: 1 1 340px; min-width: 280px;'><p style='font-size: 12px; font-weight: 600; letter-spacing: 0.15em; text-transform: uppercase; color: #FF6D00; margin: 0 0 8px;'>Un cable. Todo conectado.</p><h3 style='font-size: 26px; font-weight: 700; color: #001178; margin: 0 0 16px; line-height: 1.2;'>PoE: datos, voz y energía.</h3><p style='font-size: 15px; color: inherit; opacity: 0.85; margin: 0 0 12px;'>Un solo cable Ethernet alimenta la terminal y transmite voz y datos. Sin adaptadores de corriente, sin cableado adicional. Instalación limpia en minutos.</p><p style='font-size: 15px; color: inherit; opacity: 0.85; margin: 0 0 16px;'>Dos puertos Ethernet permiten conectar un periférigo adicional en cadena. Compatible con VoIP SIP para integrarse a la infraestructura de comunicaciones existente.</p>Descargar Ficha Técnica</div><div style='flex: 0 1 320px; min-width: 240px; text-align: center;'></div></div><!-- ===== TOPOLOGÍA ===== --><div style='max-width: 900px; margin: 0 auto 56px; padding: 0 20px;'><div style='text-align: center; margin-bottom: 28px;'><p style='font-size: 12px; font-weight: 600; letter-spacing: 0.15em; text-transform: uppercase; color: #FF6D00; margin: 0 0 8px;'>Dón de se instala</p><h3 style='font-size: 26px; font-weight: 700; color: #001178; margin: 0;'>Diseón para el entorno sanitario.</h3></div><div style='display: grid; grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(200px, 1fr)); gap: 16px;'><div style='background: rgba(0,17,120,0.04); border: 1px solid rgba(0,17,120,0.1); padding: 24px; text-align: center;'><p style='font-size: 15px; color: #001178; margin: 0 0 6px;'>Clénica</p><p style='font-size: 13px; color: inherit; opacity: 0.7; margin: 0;'>Consultorios y áreas de recuperación</p></div><div style='background: rgba(0,17,120,0.04); border: 1px solid rgba(0,17,120,0.1); padding: 24px; text-align: center;'><p style='font-size: 15px; color: #001178; margin: 0 0 6px;'>Residencias</p><p style='font-size: 13px; color: inherit; opacity: 0.7; margin: 0;'>Centros de atención geriátrica</p></div><div style='background: rgba(0,17,120,0.04); border: 1px solid rgba(0,17,120,0.1); padding: 24px; text-align: center;'><p style='font-size: 15px; color: #001178; margin: 0 0 6px;'>Laboratorios</p><p style='font-size: 13px; color: inherit; opacity: 0.7; margin: 0;'>Áreas de análisis y diagnóstico</p></div></div><!-- ===== EJEMPLOS DE USO ===== --><div style='max-width: 900px; margin: 0 auto 56px; padding: 0 20px;'><div style='text-align: center; margin-bottom: 28px;'><p style='font-size: 12px; font-weight: 600; letter-spacing: 0.15em; text-transform: uppercase; color: #FF6D00; margin: 0 0 8px;'>Instalación real</p><h3 style='font-size: 26px; font-weight: 700; color: #001178; margin: 0 0 10px;'>Ejemplos de uso</h3><p style='font-size: 15px; color: inherit; opacity: 0.75; margin: 0;'>Todos los perifériscos se conectan al terminal IP de habitación y desde ahí mismo se alimentan.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 16px;'><figure style='margin: 0; flex: 1 1 calc(33.33% - 16px); min-width: 220px;'><div style='border-radius: 16px; overflow: hidden; box-shadow: 0 4px 16px rgba(0,17,120,0.08); border: 1px solid rgba(0,17,120,0.1); padding: 4px; background: #F8FAFC;'></div><figcaption style='margin-top: 8px; text-align: center; font-size: 11px; font-weight: 600; color: inherit; opacity: 0.5; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.08em;'>Ejemplo 1</figcaption></figure><figure style='margin: 0; flex: 1 1 calc(33.33% - 16px); min-width: 220px;'><div style='border-radius: 16px; overflow: hidden; box-shadow: 0 4px 16px rgba(0,17,120,0.08); border: 1px solid rgba(0,17,120,0.1); padding: 4px; background: #F8FAFC;'></div><figcaption style='margin-top: 8px; text-align: center; font-size: 11px; font-weight: 600; color: inherit; opacity: 0.5; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.08em;'>Ejemplo 2</figcaption></figure><figure style='margin: 0; flex: 1 1 calc(33.33% - 16px); min-width: 220px;'><div style='border-radius: 16px; overflow: hidden; box-shadow: 0 4px 16px rgba(0,17,120,0.08); border: 1px solid rgba(0,17,120,0.1); padding: 4px; background: #F8FAFC;'></div><figcaption style='margin-top: 8px; text-align: center; font-size: 11px; font-weight: 600; color: inherit; opacity: 0.5; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.08em;'>Ejemplo 3</figcaption></figure></div><!-- ===== ESPECIFICACIONES ===== --><div style='max-width: 900px; margin: 0 auto 56px; padding: 0 20px;'><div style='text-align: center; margin-bottom: 28px;'><p style='font-size: 12px; font-weight: 600; letter-spacing: 0.15em; text-transform: uppercase; color: #FF6D00; margin: 0 0 8px;'>Datos técnicos</p><h3 style='font-size: 26px; font-weight: 700; color: #001178; margin: 0;'>Especificaciones</h3></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;'><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(0,17,120,0.12); border-radius: 16px; overflow: hidden;'><div style='padding: 16px 20px; background: #001178; color: #FFFFFF;'><p style='font-size: 16px; font-weight: 700; margin: 0;'>Comunicación</p></div><div style='padding: 20px;'><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 0 8px;'><div style='width: 100%; height: auto; border-radius: 12px;'><p style='font-size: 12px; font-weight: 600; margin: 0;'>Protocolo</p></div><div style='width: 100%; height: auto; border-radius: 12px;'><p style='font-size: 12px; font-weight: 600; margin: 0;'>Puertos Ethernet</p></div></div></div></div>

style='font-weight: 600; margin-top: 12px; opacity: 0.6; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.05em;';>Bus de periféricos</dt><dd style='margin: 2px 0 0; opacity: 0.9;'>RS485</dd><dt style='font-weight: 600; margin-top: 12px; opacity: 0.6; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.05em;';>Cancelación de eco</dt><dd style='margin: 2px 0 0; opacity: 0.9;'>Digital (AEC)</dd></dl></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(0,17,120,0.12); border-radius: 16px; overflow: hidden;';><div style='padding: 16px 20px; background: #001178; color: #FFFFFF;';><p style='font-size: 16px; font-weight: 700; margin: 0;';>Audio e identificación</p></div><div style='padding: 20px;';><dl style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit;';><dt style='font-weight: 600; margin-top: 12px; opacity: 0.6; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.05em;';>Altavoz</dt><dd style='margin: 2px 0 0; opacity: 0.9;'>Integrado</dd><dt style='font-weight: 600; margin-top: 12px; opacity: 0.6; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.05em;';>Micrófono</dt><dd style='margin: 2px 0 0; opacity: 0.9;'>Omnidireccional de alta sensibilidad</dd><dt style='font-weight: 600; margin-top: 12px; opacity: 0.6; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.05em;';>Lector RFID</dt><dd style='margin: 2px 0 0; opacity: 0.9;'>125 kHz integrado</dd><dt style='font-weight: 600; margin-top: 12px; opacity: 0.6; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.05em;';>Botones</dt><dd style='margin: 2px 0 0; opacity: 0.9;'>3 (alarma, cancelar, código azul)</dd></dl></div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(0,17,120,0.12); border-radius: 16px; overflow: hidden;';><div style='padding: 16px 20px; background: #001178; color: #FFFFFF;';><p style='font-size: 16px; font-weight: 700; margin: 0;';>Eléctricas y fésicas</p></div><div style='padding: 20px;';><dl style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit;';><dt style='font-weight: 600; margin-top: 12px; opacity: 0.6; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.05em;';>Alimentación</dt><dd style='margin: 2px 0 0; opacity: 0.9;'>12 VCC / PoE IEEE 802.3af</dd><dt style='font-weight: 600; margin-top: 12px; opacity: 0.6; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.05em;';>Consumo</dt><dd style='margin: 2px 0 0; opacity: 0.9;'>540 mA a 12 VCC (7.5 W PoE)</dd><dt style='font-weight: 600; margin-top: 12px; opacity: 0.6; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.05em;';>Dimensiones</dt><dd style='margin: 2px 0 0; opacity: 0.9;'>243 x 119 x 33 mm</dd><dt style='font-weight: 600; margin-top: 12px; opacity: 0.6; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.05em;';>Material</dt><dd style='margin: 2px 0 0; opacity: 0.9;'>Antibacteriano</dd><dt style='font-weight: 600; margin-top: 12px; opacity: 0.6; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.05em;';>Montaje</dt><dd style='margin: 2px 0 0; opacity: 0.9;'>Superficie (pared)</dd></dl></div></div><!-- ===== CIERRE ===== --><div style='background: #001178; padding: 48px 20px; border-radius: 24px; text-align: center; max-width: 900px; margin: 0 auto 20px;';><p style='font-size: 12px; font-weight: 600; letter-spacing: 0.15em; text-transform: uppercase; color: #FF6D00; margin: 0 0 12px;';>Ibernex · Sistema de llamada paciente</p><h3 style='font-size: 28px; font-weight: 700; color: #FFFFFF; margin: 0 0 16px; line-height: 1.2;';>La terminal que conecta al paciente con quien puede ayudar.</h3><p style='font-size: 15px; color: rgba(255,255,255,0.75); margin: 0 0 24px; max-width: 560px; margin-left: auto; margin-right: auto;';>Compatible con el ecosistema completo de Ibernex: consolas de enfermería, luces de pasillo, módulos de baño, pulsadores de cama y software HELPNEíx.</p>Ficha técnica completa</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Material antibacteriano para entornos hospitalarios exigentes
Característica 2	Botón azul de código azul con identificación exacta de habitación
Característica 3	Lector RFID 125 kHz integrado para control de personal
Característica 4	Cancelación digital de ecos para comunicación clara en llamadas VoIP
Característica 5	Alimentación dual por PoE 802.3af o fuente 12 VCC
Característica 6	Tres botones físicos para alarmas, cancelación y control